

[illegible]

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Ahonpää		Aho		Liikennepaikka	690+468	01343	Seinäjoki–Oulu	Siikajoki	K		K
Ahvenus		Ahv		Liikennepaikka	270+960	01000	Lielähti–Kokemäki	Kokemäki	K		
Ainola		Ain		Seisake	34+784	00628	Helsinki–Riihimäki	Järvenpää			
Airaksela		Arl		Liikennepaikka	436+985	00869	Pieksämäki–Kontiomäki	Kuopio	K	K	K
Aittaluoto		Atl		Liikennepaikka	328+220	00676	Pori–Aittaluoto	Pori		K	K
Ajos		Ajo		Liikennepaikka	867+098	00767	Kemi–Ajos	Kemi		K	K
Alapitkä		Apt		Liikennepaikka	505+840	00415	Pieksämäki–Kontiomäki	Lapinlahti	K		K
Alavus		Alv		Liikennepaikka	373+445	00284	Orivesi–Seinäjoki	Alavus	K		K
Alholma	Alholmen	Alh		Liikennepaikka	532+570	00308	Pietarsaari–Alholma	Pietarsaari		K	K
Arola		Aro		Liikennepaikka	707+668	00939	Kontiomäki–Vartius–raja	Hyrynsalmi	K		K
Asola		Aso		Liikennepaikka	31+596	01340	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Aviapolis		Avp		Seisake	25+135	01331	Huopalahti–Havukoski	Vantaa			
Dragsvik		Dra		Liikennepaikka	171+180	00167	Karjaa–Hanko	Raasepori	K		
Dynamiittivaihde		Dmv		Linjavaihde	199+185	00581	Karjaa–Hanko	Hanko		K	K
Eläinpuisto-Zoo		Epz		Seisake	338+683	00623	Orivesi–Seinäjoki	Ähtäri			
Eno		Eno		Liikennepaikka	660+170	00464	Joensuu–Nurmes	Joensuu	K		K
Ervelä		Erv		Liikennepaikka	119+816	01004	Helsinki–Turku satama	Salo	K		
Eskola		Ela		Liikennepaikka	603+762	00318	Seinäjoki–Oulu	Kannus	K		K
Espoo	Esbo	Epo		Liikennepaikka	20+600	00066	Helsinki–Turku satama	Espoo	K		
Haapajärvi		Hpj		Liikennepaikka	649+205	00330	Iisalmi–Ylivieska, Äänekoski–Haapajärvi	Haapajärvi	K		K
Haapakoski		Hps		Liikennepaikka	393+454	00402	Pieksämäki–Kontiomäki	Pieksämäki	K		K
Haapamäen kyllästämö		Hmk		Linjavaihde	304+940	01008	Orivesi–Seinäjoki	Keuruu		K	
Haapamäki		Hpk		Liikennepaikka	300+235	00200	Haapamäki–Jyväskylän, Orivesi–Seinäjoki	Keuruu	K	K	K
Haaparanta pohjoinen	Haparanda norra	Hpa	Haaparanta / Haparanda	Liikennepaikka	888+085	SE 10726	Laurila–Tornio raja–Haaparanta	Haparanda	K		K
Haarajoki		Haa		Liikennepaikka	39+567	00013	Kerava–Hakosilta	Järvenpää	K		
Hakosilta		Hlt		Liikennepaikka	119+540	01014	Kerava–Hakosilta, Riihimäki–Kouvola	Hollola	K		
Haksi	Hax	Hsi		Seisake	56+737	01015	Olli–Porvoo	Porvoo			
Hamina	Fredrikshamn	Hma		Liikennepaikka	243+646	00527	Juurikorpi–Hamina	Hamina	M	K	K
Hammassahti		Hsl		Liikennepaikka	602+199	00451	Kouvola–Joensuu	Joensuu	K		K
Hanala	Hanaböle	Hna		Liikennepaikka	21+394	01018	Helsinki–Riihimäki	Vantaa	K		
Hangonsaari		Hgs		Liikennepaikka	268+680	01020	Uusikaupunki–Hangonsaari	Uusikaupunki		K	
Hanhikoski		Hnh		Linjavaihde	1047+083	00812	Laurila–Kemijärvi	Kemijärvi			
Hankasalmi		Hks		Liikennepaikka	418+089	00427	Jyväskylä–Pieksämäki	Hankasalmi	K	K	K
HANKO		Han		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Karjaa–Hanko		K		
Hanko asema	Hangö	Hnk	Hanko	Liikennepaikan osa (Hanko)	207+119	00073		Hanko		K	K
Hanko tavara		Hnkt		Liikennepaikan osa (Hanko)	206+350	01317		Hanko			K
Hanko-Pohjoinen	Hangö Norra	Hkp		Liikennepaikan osa (Hanko)	205+935	00879		Hanko			
Harjavalta		Hva		Liikennepaikka	295+542	00218	Kokemäki–Pori	Harjavalta	K	K	K
Harju		Hj		Liikennepaikka	201+643	00985	Kouvola–Pieksämäki	Kouvola	K		K
Harviala		Hrv		Liikennepaikka	99+456	00622	Riihimäki–Tampere	Janakkala	K		
Haukipudas		Hd		Liikennepaikka	775+159	00342	Oulu–Laurila	Oulu	K		K
Haukivuori		Hau		Liikennepaikka	344+442	00549	Kouvola–Pieksämäki	Mikkeli	K		K
HAUSJÄRVI		Hjr		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Riihimäki–Kouvola		K		
Hausjärvi tavara		Has		Liikennepaikan osa (Hausjärvi)	86+210	00340		Hausjärvi			K
Oitti		Oi		Liikennepaikan osa (Hausjärvi)	86+809	00092		Hausjärvi			
Haviseva		Hvs		Liikennepaikka	208+135	01021	Tampere–Jyväskylä	Kangasala	K		
Heikkilä		Hek		Liikennepaikka	34+856	01023	Helsinki–Turku satama	Kirkkonummi	K		
Heinola		Ha		Liikennepaikka	167+607	00113	Lahti–Heinola	Heinola	M	K	K
Heinoo		Hno		Liikennepaikka	237+965	01025	Lielähti–Kokemäki	Sastamala	K		
Heinävaara		Häv		Liikennepaikka	648+408	00924	Joensuu–Ilomantsi	Joensuu			
Heinävesi		Hnv		Liikennepaikka	468+135	00437	Pieksämäki–Joensuu	Heinävesi	K		K
HELSINKI		Hel		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Turku satama, Helsinki–Riihimäki		M		
Helsinki asema	Helsingfors	Hki	Helsinki päärautatieasema	Liikennepaikan osa (Helsinki)	0+159	00001		Helsinki			K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Pasila asema	Böle	Psl	Pasila	Liikennepaikan osa (Helsinki)	3+230	00010		Helsinki			
Pasila autojuna-asema	Böle biltågstation	Pau		Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+319	01328		Helsinki			K
Ilmala asema		Ila	Ilmala	Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+434	00009		Helsinki			
Helsinki Kivihaka	Stenhagen	Khk		Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+701	01028		Helsinki			
Pasila tavara		PsIt		Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+748	01034		Helsinki		K	K
Ilmala ratapiha		Ilr		Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+950	01030		Helsinki		K	K
Helsinki Louhenpuisto		Lop		Liikennepaikan osa (Helsinki)	4+390	01370		Helsinki			
Käpylä	Kottby	Käp		Liikennepaikan osa (Helsinki)	5+840	00977		Helsinki			
Oulunkylä	Äggelby	Olk		Liikennepaikan osa (Helsinki)	7+399	00015		Helsinki			
Helsinki Veräjälakso		Vrj		Liikennepaikan osa (Helsinki)	7+880	01371		Helsinki			
Henna		Hnn		Liikennepaikka	79+373	01164	Kerava–Hakosilta	Orimattila	K		
Herrala		Hr		Seisake	115+790	00096	Riihimäki–Kouvola	Hollola			
Hiirola		Hir		Liikennepaikka	318+957	00997	Kouvola–Pieksämäki	Mikkeli	K		K
Hikiä		Hk		Seisake	79+743	00091	Riihimäki–Kouvola	Hausjärvi			
Hillosensalmi		Hls		Liikennepaikka	233+344	00988	Kouvola–Pieksämäki	Kouvola	K		
Hinthaara	Hindhår	Hh		Seisake	52+150	00561	Olli–Porvoo	Porvoo			
Hirvineva		Hvn		Liikennepaikka	715+500	01041	Seinäjoeki–Oulu	Liminka	K		K
Humppila		Hp		Liikennepaikka	188+778	00144	Toijala–Turku	Humppila	K		K
Huopalahti	Hoplax	Hpl		Liikennepaikka	6+375	00072	Helsinki–Turku satama, Huopalahti–Havukoski	Helsinki	K		
Huutokoski		Hko		Liikennepaikka	406+988	00430	Pieksämäki–Joensuu, Huutokoski–Savonlinna	Joroinen	K		
Hyrkäs		Hyr		Liikennepaikka	800+442	01348	Oulu–Kontiomäki	Muhos	K		
Hyrynsalmi		Hys		Liikennepaikka	704+601	00392	Kontiomäki–Ämmänsaari	Hyrynsalmi	M		K
HYVINKÄÄ		Hyv		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Riihimäki, Hyvinkää–Karjaa	Hyvinkää	K		
Hyvinkää asema	Hyvinge	Hy		Liikennepaikan osa (Hyvinkää)	58+792	00030	Helsinki–Riihimäki, Hyvinkää–Karjaa	Hyvinkää		K	K
Hyvinkää tavara		Hyt	Hyvinkää rautatienmusoeo / Hyvinge järnvägmuseet	Liikennepaikan osa (Hyvinkää)	60+179	01367		Hyvinkää		K	K
Hyvinkää Paavola		Pvl		Liikennepaikan osa (Hyvinkää)	61+140	01368		Hyvinkää			
Hämeenlinna	Tavastehus	HL		Liikennepaikka	107+559	00047	Riihimäki–Tampere	Hämeenlinna	K	K	K
Härmä		Hm		Liikennepaikka	472+940	00300	Seinäjoeki–Oulu	Kauhava	K		K
Höljää		Höl		Seisake	765+261	00938	Joensuu–Nurmes	Nurmes		K	K
Ii		Ii		Liikennepaikka	789+165	00343	Oulu–Laurila	Ii	K		
Iisalmen teollisuusraiteet	Keveli	Itr		Linjavaihde	548+611	01049	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi		K	K
Iisalmi	Iidensalmi	IIm		Liikennepaikka	550+360	00420	Iisalmi–Ylivieska, Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi	K	K	K
Iittala		IIta		Seisake	129+286	00154	Riihimäki–Tampere	Hämeenlinna			
Ilola		Ioa		Seisake	155+102	01345	Toijala–Valkeakoski	Valkeakoski			
Ilomantsi	Ilomants	Ilo		Liikennepaikka	695+203	00459	Joensuu–Ilomantsi	Ilomantsi	M	K	K
IMATRA		Ima		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Kouvola–Joensuu, Imatra tavara–Imatrankoski-raja	Imatra	K		
Imatra asema		Imr	Imatra	Liikennepaikan osa (Imatra)	323+977	00603		Imatra			
Imatra tavara		Imt		Liikennepaikan osa (Imatra)	326+542	00502		Imatra		K	K
Imatrankoski		Imk		Liikennepaikan osa (Imatra)	331+267	00504		Imatra		K	K
Immola		Im		Liikennepaikan osa (Imatra)	332+699	01352		Imatra			K
Pelkola		Pa		Liikennepaikan osa (Imatra)	335+672	01055		Imatra		K	
Imatrankoski-raja		Imkr		Liikennepaikka	337+095	00503	Imatra tavara–Imatrankoski-raja	Imatra			
Inha		In		Linjavaihde	341+367	00264	Orivesi–Seinäjoeki	Ähtäri			
Inkeroinen		Ikr		Liikennepaikka	212+781	00530	Kouvola–Kotka	Kouvola	K	K	K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Inkoo	Ingå	Iko		Liikennepaikka	70+620	00062	Helsinki–Turku satama	Inkoo	K		
Isokyrö	Storkyro	Iky		Liikennepaikka	447+488	00295	Seinäjoki–Vaasa	Isokyrö	K		
Jalasjärvi		Jal		Liikennepaikka	309+871	00276	Tampere–Seinäjoki	Kurikka	K		
Jepua	Jeppo	Jpa		Liikennepaikka	495+784	00303	Seinäjoki–Oulu	Uusikaarlepyy	K		K
JOENSUU		Joe		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Pieksämäki–Joensuu, Kouvola–Joensuu, Joensuu–Ilomantsi, Joensuu–Nurmes		M		
Joensuu Koppola		Kpp		Liikennepaikan osa (Joensuu)	620+902	01369		Joensuu			
Joensuu Sulkulahti		Sul		Liikennepaikan osa (Joensuu)	622+650	01071		Joensuu			K
Joensuu Peltola		Plt		Liikennepaikan osa (Joensuu)	623+540	01070		Joensuu		K	K
Joensuu asema		Jns	Joensuu	Liikennepaikan osa (Joensuu)	624+313	00460		Joensuu		K	K
Onttola		Ont		Liikennepaikan osa (Joensuu)	631+177	00443	Pieksämäki–Joensuu	Joensuu		K	
Jokela		Jk		Liikennepaikka	47+937	00028	Helsinki–Riihimäki	Tuusula	K		
Joroinen	Jorois	Jor		Linjavaihde	414+617	00431	Huutokoski–Savonlinna	Joroinen			
Jorvas		Jrs		Seisake	32+322	00578	Helsinki–Turku satama	Kirkkonummi			
Joutseno		Jts		Liikennepaikka	305+826	00499	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K	K	K
Juankoski		Jki		Liikennepaikka	532+005	00414	Siilinjärvi–Viinijärvi	Kuopio	K		K
Jutila		Jut		Liikennepaikka	94+620	01085	Riihimäki–Kouvola	Kärkölä	K		
Juupajoki		Jj		Seisake	246+580	00627	Orivesi–Seinäjoki	Juupajoki			
Juurikorpi		Jri		Liikennepaikka	224+898	00535	Kouvola–Kotka, Juurikorpi–Hamina	Kotka	K		
Jyväskylä		Jy		Liikennepaikka	340+970	00240	Jyväskylä–Pieksämäki, Haapamäki–Jyväskylä, Jyväskylä–Äänekoski, Tampere–Jyväskylä	Jyväskylä	K	K	K
Jämsä		Jäs		Liikennepaikka	284+084	00204	Jämsä–Kaipola, Tampere–Jyväskylä	Jämsä	K		K
Jämsänkoski		Jsk		Liikennepaikka	287+917	00205	Tampere–Jyväskylä	Jämsä	K	K	K
Järvelä		Jr		Liikennepaikka	103+596	00095	Riihimäki–Kouvola	Kärkölä	K		K
JÄRVENPÄÄ		Jvp		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Riihimäki		K		
Järvenpää asema	Träskända	Jp	Järvenpää	Liikennepaikan osa (Järvenpää)	36+786	00025		Järvenpää			
Saunakallio		Sau		Liikennepaikan osa (Järvenpää)	38+846	00806		Järvenpää		K	
Purola		Pur		Liikennepaikan osa (Järvenpää)	40+533	00564		Järvenpää	K		
Kaipiainen		Kpa		Liikennepaikka	214+451	00485	Kouvola–Joensuu	Kouvola	K	K	K
Kaipola		Kla		Liikennepaikka	290+303	00656	Jämsä–Kaipola	Jämsä		K	K
Kaitjärvi		Kjr		Liikennepaikka	226+912	00944	Kouvola–Joensuu	Luumäki	K		
Kajaani	Kajana	Kaj		Liikennepaikka	633+491	00387	Pieksämäki–Kontiomäki, Kajaani–Lamminniemi	Kajaani	K		K
Kaleton		Ktn		Linjavaihde	320+875	00697	Haapamäki–Jyväskylä	Keuruu			
Kalkku		Kau		Liikennepaikka	199+471	00639	Lielähti–Kokemäki	Tampere	K	K	
Kalliovarasto		Kao		Linjavaihde	644+770	01090	Pieksämäki–Kontiomäki	Kajaani		K	K
Kalvitsa		Ksa		Liikennepaikka	330+634	00548	Kouvola–Pieksämäki	Mikkeli	K		K
Kangas		Kgs		Liikennepaikka	642+466	01092	Seinäjoki–Oulu	Ylivieska	K		
Kannelmäki	Gamlas	Kan		Liikennepaikka	9+300	00658	Huopalahti–Havukoski	Helsinki	K		
Kannonkoski		Ksi		Liikennepaikka	488+694	00256	Äänekoski–Haapajärvi	Kannonkoski	M		
Kannus		Kns		Liikennepaikka	591+582	00317	Seinäjoki–Oulu	Kannus	K		
Karhejärvi		Krr		Liikennepaikka	224+902	01095	Tampere–Seinäjoki	Ylöjärvi	K		
Karhukangas		Khg		Liikennepaikka	622+897	01097	Seinäjoki–Oulu	Ylivieska	K		
Karjaa	Karis	Kr		Liikennepaikka	157+817	00060	Helsinki–Turku satama, Hyvinkää–Karjaa, Karjaa–Hanko	Raasepori	K		K
Karkku		Kru		Liikennepaikka	230+733	00178	Lielähti–Kokemäki	Sastamala	K		
Karviainen		Kar		Liikennepaikka	247+320	01100	Toijala–Turku	Aura	K		
Kattilaharju		Kth		Liikennepaikka	205+556	01319	Kouvola–Joensuu	Kouvola	K		
Kauhava		Kha		Liikennepaikka	455+728	00299	Seinäjoki–Oulu	Kauhava	K		K
Kauklahti	Köklax	Klh	Kauklahti	Liikennepaikka	24+277	00065	Helsinki–Turku satama	Espoo			
Kaulinranta		Klr		Liikennepaikka	963+350	00790	Tornio–Kolari	Ylitornio	K		
Kauniainen	Grankulla	Kni		Liikennepaikka	16+054	00067	Helsinki–Turku satama	Kauniainen	K		K
Kauppilanmäki		Kpl		Liikennepaikka	568+751	00423	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi	K		
Kausala		Ka		Seisake	169+425	00477	Riihimäki–Kouvola	Iitti			
Keitelelohja		Ktp		Liikennepaikka	519+256	00257	Äänekoski–Haapajärvi	Viitasaari	M		K
Kekomäki		Kek		Liikennepaikka	79+288	01101	Riihimäki–Kouvola	Hausjärvi	K		
KEMI		Kmi		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Oulu–Laurila, Kemi–Ajos		K		

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
<i>Kemi asema</i>		<i>Kem</i>	<i>Kemi</i>	<i>Liikennepaikan osa (Kemi)</i>	<i>858+300</i>	<i>00347</i>	<i>Oulu–Laurila, Kemi–Ajos</i>	<i>Kemi</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kemi Sahansaari</i>		<i>Shs</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kemi)</i>	<i>861+275</i>	<i>01363</i>	<i>Oulu–Laurila</i>	<i>Kemi</i>		<i>K</i>	
<i>Lautiosaari</i>		<i>Li</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kemi)</i>	<i>863+064</i>	<i>00829</i>	<i>Lautiosaari–Elijärvi, Oulu–Laurila</i>	<i>Kemi</i>	<i>K</i>		
<i>Kemijärvi</i>		<i>Kjä</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>1056+399</i>	<i>00367</i>	<i>Kemijärvi–Kelloselkä, Laurila–Kemijärvi</i>	<i>Kemijärvi</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kempele</i>		<i>Kml</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>741+075</i>	<i>00769</i>	<i>Seinäjoki–Oulu</i>	<i>Kempele</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kera</i>		<i>Kea</i>		<i>Seisake</i>	<i>14+536</i>	<i>00621</i>	<i>Helsinki–Turku satama</i>	<i>Espoo</i>			
<i>KERAVA</i>		Kev		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Riihimäki, Kerava–Hakosilta, Kerava–Sköldvik, Kerava–Vuosaari		K		
<i>Kerava asema</i>	<i>Kervo</i>	<i>Ke</i>	<i>Kerava</i>	<i>Liikennepaikan osa (Kerava)</i>	<i>28+869</i>	<i>00020</i>		<i>Kerava</i>			<i>K</i>
<i>Kytömaa</i>		<i>Kyt</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kerava)</i>	<i>31+274</i>	<i>01111</i>		<i>Kerava</i>			
<i>Kerimäki</i>		<i>Kiä</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>495+531</i>	<i>00522</i>	<i>Savonlinna–Parikkala</i>	<i>Savonlinna</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kesälahti</i>		<i>Kti</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>428+003</i>	<i>00966</i>	<i>Kouvola–Joensuu</i>	<i>Kitee</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Keuruu</i>		<i>Keu</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>316+041</i>	<i>00235</i>	<i>Haapamäki–Jyväskylä</i>	<i>Keuruu</i>	<i>K</i>		
<i>Kiiala</i>	<i>Kiala</i>	<i>Kia</i>		<i>Seisake</i>	<i>60+013</i>	<i>01113</i>	<i>Olvi–Porvoo</i>	<i>Porvoo</i>			
<i>Kilo</i>		<i>Kil</i>		<i>Seisake</i>	<i>13+035</i>	<i>00580</i>	<i>Helsinki–Turku satama</i>	<i>Espoo</i>			
<i>Kilpua</i>		<i>Kua</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>668+910</i>	<i>01115</i>	<i>Seinäjoki–Oulu</i>	<i>Oulainen</i>	<i>K</i>		
<i>Kinahmi</i>		<i>Knh</i>		<i>Linjavaihde</i>	<i>508+922</i>	<i>00873</i>	<i>Siihtjärvi–Viinijärvi</i>	<i>Kuopio</i>		<i>K</i>	
<i>Kinni</i>		<i>Kii</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>247+982</i>	<i>01120</i>	<i>Kouvola–Pieksämäki</i>	<i>Mäntyläharju</i>	<i>K</i>		
<i>Kirjola</i>		<i>Kij</i>		<i>Linjavaihde</i>	<i>384+475</i>	<i>01123</i>	<i>Kouvola–Joensuu</i>	<i>Parikkala</i>		<i>K</i>	
<i>Kirkkonummi</i>	<i>Kyrkslätt</i>	<i>Kkn</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>37+503</i>	<i>00063</i>	<i>Helsinki–Turku satama</i>	<i>Kirkkonummi</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kirkniemi</i>	<i>Gerknäs</i>	<i>Krn</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>136+261</i>	<i>00079</i>	<i>Hyvinkää–Karjaa</i>	<i>Lohja</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kitee</i>		<i>Kit</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>460+016</i>	<i>00453</i>	<i>Kouvola–Joensuu</i>	<i>Kitee</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kiukainen</i>		<i>Kn</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>297+395</i>	<i>00169</i>	<i>Kokemäki–Rauma</i>	<i>Eura</i>	<i>K</i>		
<i>Kiuruvesi</i>		<i>Krv</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>583+985</i>	<i>00417</i>	<i>Ilalmi–Ylivieska</i>	<i>Kiuruvesi</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kivesjärvi</i>		<i>Kvj</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>878+146</i>	<i>00378</i>	<i>Oulu–Kontiomäki</i>	<i>Paltamo</i>	<i>K</i>		
<i>Kivistö</i>		<i>Ktö</i>		<i>Seisake</i>	<i>18+279</i>	<i>01330</i>	<i>Huopalahti–Havukoski</i>	<i>Vantaa</i>			
<i>Kohtavaara</i>		<i>Koh</i>		<i>Seisake</i>	<i>775+774</i>	<i>00848</i>	<i>Joensuu–Nurmes</i>	<i>Nurmes</i>			
<i>Koivu</i>		<i>Kvu</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>923+373</i>	<i>00362</i>	<i>Laurila–Kemijärvi</i>	<i>Tervola</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Koivuhovi</i>	<i>Björkgård</i>	<i>Kvh</i>		<i>Seisake</i>	<i>17+861</i>	<i>00675</i>	<i>Helsinki–Turku satama</i>	<i>Espoo</i>			
<i>Koivukylä</i>	<i>Björkby</i>	<i>Kvy</i>		<i>Seisake</i>	<i>19+440</i>	<i>00559</i>	<i>Helsinki–Riihimäki</i>	<i>Vantaa</i>			
<i>Kokemäki</i>	<i>Kumo</i>	<i>Kki</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>284+442</i>	<i>00170</i>	<i>Lielähti–Kokemäki, Kokemäki–Rauma, Kokemäki–Pori</i>	<i>Kokemäki</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kokkola</i>	<i>Karleby</i>	<i>Kok</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>551+441</i>	<i>00312</i>	<i>Kokkola–Ykspihlaja, Seinäjoki–Oulu</i>	<i>Kokkola</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kolari</i>		<i>Kli</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>1067+206</i>	<i>00358</i>	<i>Tornio–Kolari</i>	<i>Kolari</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kolho</i>		<i>Klo</i>		<i>Seisake</i>	<i>286+265</i>	<i>00199</i>	<i>Orivesi–Seinäjoki</i>	<i>Mänttä–Vilppula</i>			
<i>Kolppi</i>	<i>Källby</i>	<i>Kpi</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>525+100</i>	<i>00309</i>	<i>Seinäjoki–Oulu</i>	<i>Pedersören kun</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kommila</i>		<i>Kmm</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>429+700</i>	<i>00500</i>	<i>Varkaus–Kommila</i>	<i>Varkaus</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Komu</i>		<i>Kom</i>		<i>Linjavaihde</i>	<i>607+174</i>	<i>00758</i>	<i>Ilalmi–Ylivieska</i>	<i>Pyhäjärvi</i>		<i>K</i>	
<i>Kontiolahti</i>		<i>Khi</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>640+295</i>	<i>00463</i>	<i>Joensuu–Nurmes</i>	<i>Kontiolahti</i>	<i>K</i>		<i>K</i>
<i>Kontiomäki</i>		<i>Kon</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>658+786</i>	<i>00390</i>	<i>Nurmes–Kontiomäki, Oulu–Kontiomäki, Kontiomäki–Ämmänsaari, Pieksämäki–Kontiomäki, Kontiomäki–Vartius–raja</i>	<i>Paltamo</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Koria</i>		<i>Kra</i>		<i>Seisake</i>	<i>185+374</i>	<i>00478</i>	<i>Riihimäki–Kouvola</i>	<i>Kouvola</i>			
<i>Korkeakoski</i>		<i>Kas</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>247+910</i>	<i>00193</i>	<i>Orivesi–Seinäjoki</i>	<i>Juupajoki</i>	<i>K</i>	<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Korso</i>		<i>Krs</i>		<i>Seisake</i>	<i>22+740</i>	<i>00019</i>	<i>Helsinki–Riihimäki</i>	<i>Vantaa</i>			
<i>Korvensuo</i>		<i>Ksu</i>		<i>Liikennepaikka</i>	<i>50+500</i>	<i>01128</i>	<i>Kerava–Hakosilta</i>	<i>Mäntsälä</i>	<i>K</i>		
KOTKA		Kot		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Kouvola–Kotka, Kotka Hovinsaari–Kotka Mussalo		M		
<i>Kotka Hovinsaari</i>		<i>Hos</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>240+400</i>	<i>00980</i>		<i>Kotka</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kotka tavara</i>		<i>Ktt</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>240+870</i>	<i>01130</i>		<i>Kotka</i>			<i>K</i>
<i>Paimenportti</i>		<i>Pti</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>240+770</i>	<i>00768</i>		<i>Kotka</i>			
<i>Kotka asema</i>		<i>Kta</i>	<i>Kotka</i>	<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>242+775</i>	<i>00532</i>		<i>Kotka</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kotkan satama</i>		<i>Kts</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>243+579</i>	<i>00644</i>		<i>Kotka</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kotolahti</i>		<i>Koo</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>245+203</i>	<i>01329</i>		<i>Kotka</i>		<i>K</i>	<i>K</i>
<i>Kotka Mussalo</i>		<i>Mss</i>		<i>Liikennepaikan osa (Kotka)</i>	<i>247+057</i>	<i>00557</i>		<i>Kotka</i>		<i>K</i>	<i>K</i>

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
KOUVOLA		Kvt		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Riihimäki–Kouvola, Kouvola–Pieksämäki, Kouvola–Kotka, Kouvola–Joensuu, Kouvola–Kuusankoski		M		
Kouvola asema		Kv	Kouvola	Liikennepaikan osa (Kouvola)	191+540	00480		Kouvola		K	K
Kouvola lajittelu		Kvla		Liikennepaikan osa (Kouvola)	192+570	01132		Kouvola		K	K
Kouvola tavara		Kvt		Liikennepaikan osa (Kouvola)	194+050	01134		Kouvola		K	K
Kouvola Oikoraide		Oik		Liikennepaikan osa (Kouvola)	194+460	01133		Kouvola			
Kullasvaara		Kuv		Liikennepaikan osa (Kouvola)	197+300	01320		Kouvola			K
Kovjoki		Koi		Liikennepaikka	508+925	00745	Seinäjoki–Oulu	Uusikaartepy	K		
Kruunupyy	Kronoby	Kpy		Liikennepaikka	537+585	00311	Seinäjoki–Oulu	Kruunupyy	K	K	K
Kuivasjärvi		Kis		Liikennepaikka	276+327	01137	Tampere–Seinäjoki	Parkano	K		
KUOPIO		Kpo		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Pieksämäki–Kontiomäki		M		
Kuopio asema		Kuo	Kuopio	Liikennepaikan osa (Kuopio)	464+590	00408		Kuopio			K
Kuopio tavara		Kuot		Liikennepaikan osa (Kuopio)	465+500	01139		Kuopio		K	K
Kuopio Iloharju		Ilh		Liikennepaikan osa (Kuopio)	462+550	01366		Kuopio			
Kurkimäki		Krm		Liikennepaikka	444+074	00406	Pieksämäki–Kontiomäki	Kuopio	K		K
Kuurila		Ku		Liikennepaikka	138+769	00626	Riihimäki–Tampere	Hämeenlinna	K		
Kuusankoski		Kuk		Liikennepaikka	199+290	00537	Kouvola–Kuusankoski	Kouvola	M	K	K
Kuusikkoniemi		Ksn		Liikennepaikka	906+763	01356	Oulu–Kontiomäki	Paltamo	K		
Kylänlahti		Kyn		Seisake	742+912	00937	Joensuu–Nurmes	Lieksa			
Kymi	Kymmene	Ky		Liikennepaikka	233+450	00534	Kouvola–Kotka	Kotka	M	K	K
Kyminlinna		Kln		Seisake	237+255	00981	Kouvola–Kotka	Kotka			
Kyrö		Kö		Liikennepaikka	232+875	00139	Toijala–Turku	Karinainen	K		K
Kälviä	Kelviä	Klv		Liikennepaikka	570+273	00316	Seinäjoki–Oulu	Kokkola	K		
Köykkäri		Kök		Liikennepaikka	486+491	01144	Seinäjoki–Oulu	Kauhava	K		
Laajavuori		Lav		Liikennepaikka	14+527	01341	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Lahdenperä		Lpr		Liikennepaikka	267+080	01149	Tampere–Jyväskylä	Jämsä	K		
Lahnaslampi		Lhn		Liikennepaikka	880+297	00871	Vuokatti–Lahnaslampi	Sotkamo		K	
Lahti	Lahtis	Lh		Liikennepaikka	130+170	00100	Riihimäki–Kouvola, Lahti–Heinola, Lahti–Mukkula, Lahti–Loviisan satama	Lahti	K	K	K
Laihia	Laihela	Lai		Liikennepaikka	468+916	00293	Seinäjoki–Vaasa	Laihia	K		K
Lakiala		Lak		Liikennepaikka	209+214	00212	Tampere–Seinäjoki	Ylöjärvi	K		K
Lamminkoski		Lmk		Liikennepaikka	268+785	01151	Tampere–Seinäjoki	Parkano	K		
Lamminniemi		Lam		Liikennepaikka	636+664	00845	Kajaani–Lamminniemi	Kajaani		K	K
Lapinjärvi	Lappträsk	Lpj		Liikennepaikka	185+432	00108	Lahti–Loviisan satama	Lapinjärvi	M		
Lapinlahti		Lna		Liikennepaikka	525+604	00416	Pieksämäki–Kontiomäki	Lapinlahti	K		K
Lappeenranta	Villmanstrand	Lr		Liikennepaikka	287+726	00495	Kouvola–Joensuu, Lappeenranta–Mustolan satama	Lappeenranta	K	K	K
Lappila		Laa		Seisake	97+693	00094	Riihimäki–Kouvola	Kärkölä			
Lappohja	Lappvik	Lpo		Liikennepaikka	189+639	00075	Karjaa–Hanko	Hanko	K	K	K
Lapua	Lappo	Lpa		Liikennepaikka	441+094	00298	Seinäjoki–Oulu	Lapua	K	K	K
Larvakytö		Lyö		Liikennepaikka	333+057	01153	Tampere–Seinäjoki	Seinäjoki	K		
Laukaa		Lau		Liikennepaikka	401+193	00249	Jyväskylä–Äänekoski	Laukaa	K		
Laurila		Lla		Liikennepaikka	865+776	00360	Laurila–Kemijärvi, Oulu–Laurila, Laurila–Tornio-raja	Keminmaa	K		
Lauritsala		Lrs		Liikennepaikka	291+936	00498	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K	K	K
Leinelä	Lejle	Lnä		Seisake	31+123	01333	Huopalahti–Havukoski	Vantaa			
Lentoasema	Flygplatsen	Len		Seisake	26+575	01332	Huopalahti–Havukoski	Vantaa			
Lelkola		Lkl		Liikennepaikka	276+011	00993	Kouvola–Pieksämäki	Hirvensalmi	K		
Lempäälä		Lpä		Liikennepaikka	165+928	00156	Riihimäki–Tampere	Lempäälä	K		
Leppäkoski		Lk		Liikennepaikka	87+830	00043	Riihimäki–Tampere	Janakkala	K		
Leppävaara	Alberga	Lpv		Liikennepaikka	11+249	00068	Helsinki–Turku satama	Espoo	K		K
Leteensuo		Lts		Liikennepaikka	123+554	01154	Riihimäki–Tampere	Hattula	K		
Lieksa		Lis		Liikennepaikka	728+121	00468	Joensuu–Nurmes, Lieksa–Pankakoski	Lieksa	K	K	K
Lielähti		Llh		Liikennepaikka	193+393	00183	Tampere–Seinäjoki, Lielähti–Kokemäki	Tampere	K	K	K
Lievestuore		Lvt		Liikennepaikka	402+191	00246	Jyväskylä–Pieksämäki	Laukaa	K	K	K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Liminka	Limingo	Lka		Liikennepaikka	728+483	00338	Seinäjoki–Oulu	Liminka	K		K
Liminpuro		Lmp		Liikennepaikka	864+792	01354	Oulu–Kontiomäki	Vaala	K		
Lohja	Lojo	Lo		Liikennepaikka	122+965	00081	Hyvinkää–Karjaa	Lohja	K		K
Loimaa		Lm		Liikennepaikka	208+870	00142	Toijala–Turku	Loimaa	K		K
Louhela	Klippsta	Loh		Seisake	13+190	00661	Huopalahti–Havukoski	Vantaa			
Loukolampi		Lol		Liikennepaikka	360+013	00861	Kouvola–Pieksämäki	Pieksämäki	K		
Loviisan satama	Lovisa hamn	Lvs		Liikennepaikka	207+209	00106	Lahti–Loviisan satama	Loviisa	M	K	K
Luikonlahti		Lui		Liikennepaikka	557+061	00411	Siilinjärvi–Viinijärvi	Kaavi	K		
Lusto		Lus		Seisake	509+170	00690	Savonlinna–Parikkala	Savonlinna			
Luumäki		Lä		Liikennepaikka	250+540	00487	Kouvola–Joensuu, Luumäki–Vainikkala-rajaa	Luumäki	K	K	K
Lähessuo		Lhs		Liikennepaikka	798+473	01364	Oulu–Laurila	Simo	K		
Länpohja		Läp		Liikennepaikka	256+024	00203	Tampere–Jyväskylää	Jämsä	K		
Maanselkä		Mlk		Liikennepaikka	836+049	00382	Nurmes–Kontiomäki	Sotkamo	M		
Maaria	St. Marie	Mri		Liikennepaikka	262+070	01166	Toijala–Turku	Turku	K		
Madesjärvi		Md		Liikennepaikka	291+821	00217	Tampere–Seinäjoki	Kurikka	K		
Majajärvi		Mjj		Liikennepaikka	216+317	01168	Tampere–Seinäjoki	YLöjärvi	K		
Maksniemi		Mkn		Liikennepaikka	845+521	01365	Oulu–Laurila	li	K		
Malmi	Malm	ML		Liikennepaikka	10+900	00017	Helsinki–Riihimäki	Helsinki	K		
Malminkartano	Malmgård	Mlo		Seisake	10+730	00659	Huopalahti–Havukoski	Helsinki			
Mankala		Mka		Liikennepaikka	160+050	01336	Riihimäki–Kouvola	liitti	K		
Markkala		Mrk		Liikennepaikka	403+737	00896	Pieksämäki–Kontiomäki	Suonenjoki	K		
Martinlaakso	Mårtensdal	Mrl		Seisake	14+010	00662	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Masala	Masaby	Mas		Seisake	29+561	00064	Helsinki–Turku satama	Kirkkonummi			
Matkaneva		Mtv		Liikennepaikka	562+607	01171	Seinäjoki–Oulu	Kokkola	K		
Mattila		Mat		Liikennepaikka	159+906	01172	Riihimäki–Tampere	Lempäälä	K		
Melalahti		MLL		Liikennepaikka	893+280	01355	Oulu–Kontiomäki	Paltamo	K		
Metsäkansa		Msä		Linjavaihde	155+811	00558	Toijala–Valkeakoski	Valkeakoski			
Mikkeli	St. Michel	Mi		Liikennepaikka	305+165	00546	Kouvola–Pieksämäki	Mikkeli	K	K	K
Misi		Mis		Liikennepaikka	1021+255	00366	Laurila–Kemijärvi	Rovaniemi	M		K
Mommila		Mla		Seisake	91+430	00093	Riihimäki–Kouvola	Hausjärvi			
Muhos		Mh		Liikennepaikka	788+424	00375	Oulu–Kontiomäki	Muhos	K		
Murtomäki		Mur		Liikennepaikka	613+165	00386	Pieksämäki–Kontiomäki, Murtomäki–Tatvivaara, Murtomäki–Otanmäki	Kajaani	K		
Mustio	Svartå	Mso		Linjavaihde	143+000	00078	Hyvinkää–Karjaa	Raasepori			
Mustolan satama		Mst		Liikennepaikka	295+515	00077	Lappeenranta–Mustolan satama	Lappeenranta		K	
Muukko		Mko		Liikennepaikka	297+112	01180	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Muurame		Muu		Liikennepaikka	324+768	00433	Tampere–Jyväskylää	Muurame	K		
Murola		Mul		Liikennepaikka	948+494	00363	Laurila–Kemijärvi	Rovaniemi	K		
Myllykangas		Mys		Liikennepaikka	815+693	01183	Oulu–Laurila	li	K		
Myllykoski		Mki		Seisake	203+630	00536	Kouvola–Kotka	Kouvola	K		
Myllymäki		My		Seisake	333+721	00263	Orivesi–Seinäjoki	Ähtäri			
Myllyoja		MyL		Liikennepaikka	161+727	00606	Lahti–Heinola	Heinola	K	K	
Mynttilä		Myt		Liikennepaikka	270+889	00543	Kouvola–Pieksämäki, Mynttilä–Ristiina	Mäntyharju	K		
Mynämäki		Myn		Liikennepaikka	229+607	00123	Turku–Uusikaupunki	Mynämäki	K		
Myyrmäki	Myrbacka	Myr		Liikennepaikka	12+130	00660	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Mäkkylä		Mäk		Seisake	9+511	00693	Helsinki–Turku satama	Espoo			
Mäntsälä		Mlä		Liikennepaikka	59+210	00027	Kerava–Hakosilta	Mäntsälä	K		
Mäntyharju		Mr		Liikennepaikka	262+680	00544	Kouvola–Pieksämäki	Mäntyharju	K		K
Mäntyluoto		Mn		Liikennepaikka	342+020	00223	Pori–Mäntyluoto	Pori	K	K	K
Naantali	Nådendal	Nnl		Liikennepaikka	213+193	00124	Raisio–Naantali	Naantali		K	K
Naarajärvi		Nri		Liikennepaikka	449+862	00895	Jyväskylä–Pieksämäki	Pieksämäki	K		K
Nakkila		Nal		Liikennepaikka	308+091	00672	Kokemäki–Pori	Nakkila	K		
Nastola		Nsl		Seisake	146+169	00595	Riihimäki–Kouvola	Lahti			
Niemenpää		Nmp		Liikennepaikka	923+605	01185	Tornio–Kolari	Tornio	K		
Niinimaa		Nii		Linjavaihde	383+155	00285	Orivesi–Seinäjoki	Alavus			
Niinimäki		Nmä		Liikennepaikka	172+534	01324	Riihimäki–Kouvola	liitti			
Niinisalo		Nns		Liikennepaikka	386+215	00227	Niinisalo–Parkano	Kankaanpää	M	K	K
Niirala		Nrl		Liikennepaikka	555+846	00446	Niirala-rajaa–Säkäniemi	Tohmajärvi	M	K	K
Niirala-rajaa		NrLr		Liikennepaikka	554+080	00445	Niirala-rajaa–Säkäniemi	Tohmajärvi			
Niittylahti		Nth		Liikennepaikka	613+475	00917	Kouvola–Joensuu	Joensuu	K		
Nikkilä	Nickby	Nlä		Seisake	39+176	00022	Kerava–Sköldvik	Sipoo			
Niska		Nsk		Liikennepaikka	825+300	01353	Oulu–Kontiomäki	Utajärvi	K		
Nivala		Nvl		Liikennepaikka	676+878	00328	Isalmi–Ylivieska	Nivala	K		K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Nokia		Noa		Liikennepaikka	204+004	00181	Lielähti–Kokemäki	Nokia	K	K	K
Nummela		Nm		Liikennepaikka	109+368	00084	Hyvinkää–Karjaa	Vihti	K		
Nuojua		Nua		Liikennepaikka	835+979	01361	Oulu–Kontiomäki	Vaala	K		K
Nurmes		Nrm		Liikennepaikka	784+420	00472	Nurmes–Kontiomäki, Joensuu–Nurmes	Nurmes	K	K	K
Ohenmäki		Ohm		Linjavaihde	542+264	01190	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi			K
OLli		OLli		Linjavaihde	45+734	00570	Kerava–Sköldvik, Olli–Porvoo	Porvoo	K		
Orimattila		Om		Linjavaihde	150+407	00109	Lahti–Loviisan satama	Orimattila			
Orivesi		Ov		Liikennepaikka	228+276	00190	Tampere–Jyväskylä, Orivesi–Seinäjoki	Orivesi	K		K
Orivesi keskusta		Ovk		Seisake	231+512	01316	Orivesi–Seinäjoki	Orivesi			
Otanmäki		Otm		Liikennepaikka	638+822	00385	Murtomäki–Otanmäki	Kajaani		K	
Otava		Ot		Liikennepaikka	290+521	00545	Kouvola–Pieksämäki, Otava–Otavan satama	Mikkeli	K		K
Oulainen		Ou		Liikennepaikka	657+850	00322	Seinäjoki–Oulu	Oulainen	K		K
OULU		Oul		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Seinäjoki–Oulu, Oulu–Kontiomäki, Oulu–Laurila		M		
Oulunlahti		OLL		Liikennepaikan osa (Oulu)	746+876	01351		Oulu	K		
Oulu Nokela		Nok		Liikennepaikan osa (Oulu)	750+030	01195		Oulu		K	K
Oulu Oritkari		Ori		Liikennepaikan osa (Oulu)	751+180	01196		Oulu		K	K
Oulu tavara		OLT		Liikennepaikan osa (Oulu)	751+360	01197		Oulu		K	K
Oulu asema	Uleåborg	Ol	Oulu	Liikennepaikan osa (Oulu)	752+778	00370		Oulu			K
Oulu Tuira		Tua		Liikennepaikan osa (Oulu)	755+510	00339		Oulu		K	K
Paimio	Pemar	Po		Liikennepaikka	171+885	00128	Helsinki–Turku satama	Paimio	K		
Palopuro		Plp		Liikennepaikka	54+535	00562	Helsinki–Riihimäki	Hyvinkää	K		
Paltamo		Pto		Liikennepaikka	901+579	00379	Oulu–Kontiomäki	Paltamo	K		
Parikkala		Par		Liikennepaikka	387+302	00510	Kouvola–Joensuu, Savonlinna–Parikkala	Parikkala	K		K
Parkano		Pko		Liikennepaikka	262+483	00215	Parkano–Niinisalo, Tampere–Seinäjoki	Parkano	K		K
Parola		PrL		Liikennepaikka	115+764	00049	Riihimäki–Tampere	Hattula	K	K	K
Patokangas		Ptg		Liikennepaikka	1064+591	01346	Kemijärvi–Patokangas	Kemijärvi		K	
Pello		Pel		Liikennepaikka	1002+632	00356	Tornio–Kolari	Pello	K		
Peltosalmi		Pmi		Linjavaihde	545+355	00882	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi		K	
Peräseinäjoki		Psj		Liikennepaikka	318+481	00687	Tampere–Seinäjoki	Seinäjoki	K		
Pesiökylä		Psk		Liikennepaikka	732+752	00393	Kontiomäki–Ämmänsaari	Suomussalmi	M		K
Petäjävesi		Pvi		Liikennepaikka	343+357	00237	Haapamäki–Jyväskylä	Petäjävesi	K		K
PIEKSÄMÄKI		Pie		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Kouvola–Pieksämäki, Pieksämäki–Kontiomäki, Jyväskylä–Pieksämäki, Pieksämäki–Joensuu	Pieksämäki	M		
Pieksämäki asema		Pm	Pieksämäki	Liikennepaikan osa (Pieksämäki)	376+000	00400		Pieksämäki		K	K
Pieksämäki Temu		Tmu		Liikennepaikan osa (Pieksämäki)	377+340	01212		Pieksämäki		K	K
Pieksämäki lajittelu		Pmla		Liikennepaikan osa (Pieksämäki)	378+640	01210		Pieksämäki		K	K
Pieksämäki tavara		Pmt		Liikennepaikan osa (Pieksämäki)	379+960	01211		Pieksämäki		K	K
Pietarsaari	Jakobstad	Pts		Liikennepaikka	528+780	00306	Pännäinen–Pietarsaari, Pietarsaari–Alholma	Pietarsaari	M		
Pihlajavesi		Ph		Liikennepaikka	312+500	00261	Orivesi–Seinäjoki	Keuruu	K		
Pihtipudas		Pp		Liikennepaikka	540+605	00258	Äänekoski–Haapajärvi	Pihtipudas	M		K
Piikkiö	Pikis	Pik		Liikennepaikka	182+785	00127	Helsinki–Turku satama	Kaarina	K		K
Pikkarala		Pkl		Liikennepaikka	771+765	00819	Oulu–Kontiomäki	Oulu	K		
Pitkämäki		Ptk		Liikennepaikka	789+619	01350	Nurmes–Kontiomäki	Nurmes	K	K	
Pitkäkallio		Pio		Liikennepaikka	204+324	01358	Kouvola–Kotka	Kouvola	K		
Pitäjänmäki	Sockenbacka	Pjm		Seisake	8+474	00069	Helsinki–Turku satama	Helsinki			
Pohjankuru	Skuru	Pku		Liikennepaikka	94+907	00059	Helsinki–Turku satama	Raasepori	K	K	K
Pohjois-Haaga	Norra Haga	Poh		Seisake	8+050	00657	Huopalahti–Havukoski	Helsinki			
Pohjois-Louko		Plu		Liikennepaikka	329+329	01214	Tampere–Seinäjoki	Seinäjoki	K		
Poikkeus		Pkk		Liikennepaikka	254+744	01216	Tampere–Seinäjoki	Parkano	K		
Poiksilta		Poi		Linjavaihde	416+728	00965	Kouvola–Joensuu	Kitee			
Pori	Björneborg	Pri		Liikennepaikka	322+278	00220	Pori–Aittaluoto, Pori–Mäntyluoto, Kokemäki–Pori	Pori	K	K	K
Porvoo	Borgå	Prv		Liikennepaikka	62+287	00023	Olli–Porvoo	Porvoo			K
Puhos		Pus		Liikennepaikka	452+808	00919	Kouvola–Joensuu	Kitee	K	K	K
Puistola	Parkstad	Pla		Seisake	14+050	00553	Helsinki–Riihimäki	Helsinki			
Pukinmäki	Bocksbacka	Pmk		Seisake	9+442	00551	Helsinki–Riihimäki	Helsinki			
Pulsa		Pl		Liikennepaikka	262+491	01217	Luumäki–Vainikkala-rajaa	Lappeenranta	K		
Punkaharju		Pun		Liikennepaikka	515+111	00517	Savonlinna–Parikkala	Savonlinna	K	K	K
Pyhäkumpu		Pyk		Liikennepaikka	615+415	00757	Pyhäkumpu erkanemisvaihde– Pyhäkumpu	Pyhäjärvi		K	

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Pyhäkumpu erkanemisvaihde		Pye		Liikennepaikka	613+511	01218	lisaImi–Ylivieska, Pyhäkumpu erkanemisvaihde– Pyhäkumpu	Pyhäjärvi	K		
Pyhäsalmi		Phä		Liikennepaikka	615+934	00331	lisaImi–Ylivieska	Pyhäjärvi	K		K
Pännäinen	Bennäs	Pnä	Pietarsaari-Pedersöre	Liikennepaikka	518+604	00305	Pännäinen–Pietarsaari, Seinäjoki–Oulu	Pedersören kun	K		
Raahe	Brahestad	Rhe		Liikennepaikka	726+726	00335	Raahe–Rautaruukki, Tuomioja–Raahe	Raahe	K	K	
Raippo		Rpo		Liikennepaikka	270+052	00490	Luumäki–Vainikkala-raja	Lappeenranta	K	K	
Raisio	Reso	Rai		Liikennepaikka	207+829	00125	Turku–Uusikaupunki, Raisio–Naantali	Raisio	K	K	K
Rajamäki		Rm		Liikennepaikka	72+267	00088	Hyvinkää–Karjaa	Nurmijärvi			K
Rajaperkiö		Rjp		Liikennepaikka	448+396	01220	Seinäjoki–Oulu	Lapua	K		
Rantasalmi		Rmi		Liikennepaikka	445+165	00524	Huutokoski–Savonlinna	Rantasalmi	K		K
Rasinsuo		Ras		Liikennepaikka	258+510	01222	Kouvola–Joensuu	Luumäki	K		
Ratikylä		Rlä		Liikennepaikka	284+344	00596	Tampere–Seinäjoki	Kihniö	K		
Rauha		Rah		Liikennepaikka	318+490	00501	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Rauhalahti		Rhl		Linjavaihde	380+510	01225	Jyväskylä–Pieksämäki	Jyväskylä		K	
Rauma	Raumo	Rma		Liikennepaikka	331+659	00165	Kokemäki–Rauma	Rauma	K	K	K
Raunio		Rio		Liikennepaikka	464+845	01227	Seinäjoki–Oulu	Kauhava	K		
Rautaruukki		Rat		Liikennepaikka	730+050	00750	Raahe–Rautaruukki	Raahe		K	K
Rautjärvi		Rjä		Liikennepaikka	345+788	00506	Kouvola–Joensuu	Rautjärvi	K		
Rautpohja		Rph		Linjavaihde	372+829	01232	Haapamäki–Jyväskylä	Jyväskylä		K	
Rekola	Räckhals	Rkl		Seisake	20+615	00554	Helsinki–Riihimäki	Vantaa			
Retretti		Ree		Seisake	507+500	00793	Savonlinna–Parikkala	Savonlinna			
RIIHIMÄKI		Rii		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Riihimäki, Riihimäki–Kouvola, Riihimäki–Tampere		K		
Riihimäki Arolampi		Arp		Liikennepaikan osa (Riihimäki)	66+600	01235		Hausjärvi			
Riihimäki tavara		Rit		Liikennepaikan osa (Riihimäki)	68+773	01240		Riihimäki		K	K
Riihimäki lajittelu		Rila		Liikennepaikan osa (Riihimäki)	70+068	01238		Riihimäki			K
Riihimäki asema		Ri	Riihimäki	Liikennepaikan osa (Riihimäki)	71+410	00040		Riihimäki		K	K
Riijärvi		Rjr		Liikennepaikka	502+567	01327	Seinäjoki–Oulu	Uusikaarlepyy	K		
Riippa		Rpa		Liikennepaikka	577+477	00747	Seinäjoki–Oulu	Kokkola	K		K
Ristiina		Rst		Liikennepaikka	291+162	00770	Mynttilä–Ristiina	Mikkeli	M	K	K
Ristijärvi		Rjv		Liikennepaikka	676+804	00391	Kontiomäki–Ämmänsaari	Ristijärvi	K		
Rovaniemi		Roi		Liikennepaikka	971+775	00364	Laurila–Kemijärvi	Rovaniemi	K	K	K
Ruha		Rha		Liikennepaikka	431+132	00742	Seinäjoki–Oulu	Lapua	K		
Runni		Rnn		Seisake	568+518	00886	lisaImi–Ylivieska	lisaImi			
Ruukki		Rki		Liikennepaikka	705+228	00337	Seinäjoki–Oulu	Siikajoki	K		K
Ruusumäki		Rsm		Liikennepaikka	20+282	01338	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Ryhttylä		Ry		Liikennepaikka	80+770	00042	Riihimäki–Tampere	Hausjärvi	K	K	K
Röyttä		Röy		Liikennepaikka	893+917	00833	Tornio–Röyttä	Tornio		K	K
Saakoski		Saa		Liikennepaikka	305+373	00668	Tampere–Jyväskylä	Jyväskylä	K		
Saari		Sr		Liikennepaikka	405+246	00964	Kouvola–Joensuu	Parikkala	K		K
Saarijärvi		Srj		Liikennepaikka	452+723	00254	Äänekoski–Haapajärvi	Saarijärvi	M		K
Salminen		Slu		Liikennepaikka	426+718	00405	Pieksämäki–Kontiomäki, Pieksämäki–Kontiomäki	Suonenjoki	K		K
Salo		Slo		Liikennepaikka	143+981	00055	Helsinki–Turku satama	Salo	K		K
Sammalisto		Sam		Liikennepaikka	74+487	01246	Riihimäki–Tampere	Riihimäki	K		
Santala	Sandö	Sta		Seisake	196+908	00827	Karjaa–Hanko	Hanko			
Saunamäki		Smä		Liikennepaikka	180+534	01325	Riihimäki–Kouvola	litti			
Savio		Sav		Seisake	26+265	00555	Helsinki–Riihimäki	Kerava			
SAVONLINNA		Svl		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Savonlinna–Parikkala, Huutokoski–Savonlinna				
Savonlinna asema	Nyslott	Sl	Savonlinna	Liikennepaikan osa (Savonlinna)	482+797	00521		Savonlinna	K		
Pääskylahdi		Pky		Liikennepaikan osa (Savonlinna)	484+913	00519		Savonlinna	K		K
SEINÄJOKI		Sei		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Tampere–Seinäjoki, Seinäjoki–Oulu, Orivesi–Seinäjoki, Seinäjoki–Vaasa, Seinäjoki–Kaskinen		M		
Seinäjoki tavara		Skt		Liikennepaikan osa (Seinäjoki)	416+580	01252		Seinäjoki		K	K
Seinäjoki asema		Sk	Seinäjoki	Liikennepaikan osa (Seinäjoki)	418+001	00280		Seinäjoki		K	K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Seinäjoki Rahkola		Rla		Liikennepaikan osa (Seinäjoki)	412+612	01362		Seinäjoki	K		K
Selänpää		Spä		Liikennepaikka	209+869	00539	Kouvola–Pieksämäki	Kouvola	K		
Sieppijärvi		Spj		Liikennepaikka	1045+904	00796	Tornio–Kolari	Kolari	K		
Sievi		Svi		Liikennepaikka	613+371	00319	Seinäjoki–Oulu	Sievi	K		
Siikämäki		Skä		Liikennepaikka	389+747	00429	Pieksämäki–Joensuu	Pieksämäki	K		
SIILINJÄRVI		Sii		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Siilinjärvi–Viinijärvi, Pieksämäki–Kontiomäki		K		
Siilinjärvi asema		Sij		Liikennepaikan osa (Siilinjärvi)	489+718	00413		Siilinjärvi	K	K	K
Ruokosuo		Rsu		Liikennepaikan osa (Siilinjärvi)	494+735	01342		Siilinjärvi	K	K	
Simo		Sim		Liikennepaikka	833+715	00346	Oulu–Laurila	Simo	K		
Simpele		Spl		Liikennepaikka	368+317	00507	Kouvola–Joensuu	Rautjärvi	K	K	K
Sipilä		Sip		Liikennepaikka	68+697	01254	Kerava–Hakosilta, Kerava–Hakosilta	Mäntsälä	K		
Sisättö		Stö		Liikennepaikka	235+602	01257	Tampere–Seinäjoki	Ikaalinen	K		
Siuntio	Sjundeå	Sti		Liikennepaikka	51+285	00576	Helsinki–Turku satama	Siuntio	K		
Siuro		Siu		Liikennepaikka	213+355	00179	Lielähti–Kokemäki	Nokia	K		K
Skogby		Sgy		Seisake	184+680	00817	Karjaa–Hanko	Raasepori			
Sköldvik	Kilpilahti	Sld		Liikennepaikka	56+360	00560	Kerava–Sköldvik	Porvoo	M	K	K
Soinlahti		Soa		Linjavaihde	559+651	00422	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi		K	K
Sorsasalo		Sor		Linjavaihde	473+754	00870	Pieksämäki–Kontiomäki	Kuopio		K	
Sukeva		Skv		Liikennepaikka	589+222	00424	Pieksämäki–Kontiomäki	Sonkajärvi	K		K
Suolahti		Suo		Liikennepaikka	417+796	00251	Jyväskylä–Äänekoski	Äänekoski	K	K	K
Suonenjoki		Snj		Liikennepaikka	413+842	00404	Pieksämäki–Kontiomäki, Suonenjoki–Yläkoski	Suonenjoki	K		K
Suoniemi		Snm		Liikennepaikka	220+655	00638	Lielähti–Kokemäki	Nokia	K		
Syrjä		Syr		Linjavaihde	452+865	00435	Pieksämäki–Joensuu	Heinävesi			
Syrjämäki		Ski		Liikennepaikka	341+621	01265	Tampere–Seinäjoki	Seinäjoki	K		
Sysmäjärvi		Smj		Liikennepaikka	669+601	00912	Sysmäjärvi–Vuonos, Siilinjärvi–Viinijärvi	Outokumpu	K	K	K
Säkäniemi		Sä		Liikennepaikka	480+242	00918	Niirala–raja–Säkäniemi, Kouvola–Joensuu	Tohmajärvi	K		
Sänkimäki		Skm		Linjavaihde	504+931	00872	Siilinjärvi–Viinijärvi	Kuopio			
Sääksjärvi		Sj		Liikennepaikka	177+734	00157	Riihimäki–Tampere	Tampere	K		
Taavetti		Ta		Liikennepaikka	238+589	00486	Kouvola–Joensuu	Luumäki	K	K	K
Tahkoluoto		Tko		Liikennepaikka	350+235	00702	Pori–Mäntyluoto	Pori		K	
Taipale		Te		Liikennepaikka	537+605	01268	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi	K		
Talviainen		Tv		Liikennepaikka	247+245	01270	Tampere–Jyväskylä	Orivesi	K		
Talvivaara		Tlv		Liikennepaikka	636+831	01323	Murtomäki–Talvivaara			K	K
Tammisaari	Ekenäs	Tms		Seisake	174+056	00076	Karjaa–Hanko	Raasepori			
TAMPERE		Tre		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Riihimäki–Tampere, Tampere–Seinäjoki, Tampere–Jyväskylä		M		
Tampere tavara		Tpet		Liikennepaikan osa (Tampere)	184+100	01273		Tampere		K	K
Tampere Viinikka		Vka		Liikennepaikan osa (Tampere)	185+400	01274		Tampere		K	K
Tampere asema	Tammerfors	Tpe	Tampere asema	Liikennepaikan osa (Tampere)	187+389	00160		Tampere			K
Tampere Järvensivu		Jvs		Liikennepaikan osa (Tampere)	187+814	01272		Tampere			
Tapanila	Mosabacka	Tna		Seisake	12+610	00552	Helsinki–Riihimäki	Helsinki			
Tapavainola		Tap		Liikennepaikka	270+405	01276	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Tavastila		Tsl		Seisake	228+805	00837	Kouvola–Kotka	Kotka			
Tervajoki		Tk		Seisake	460+156	00294	Seinäjoki–Vaasa	Isokyrö			
Tervola		Trv		Liikennepaikka	900+521	00361	Laurila–Kemijärvi	Tervola	K		
Tesoma		Tso		Seisake	196+230	01359	Lielähti–Kokemäki	Tampere			
Tikkala		Tkk		Liikennepaikka	592+461	00916	Kouvola–Joensuu	Tohmajärvi	K		
Tikkaperä		Tkp		Liikennepaikka	720+741	01335	Seinäjoki–Oulu	Liminka	K		
TIKKURILA		Tik		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Helsinki–Riihimäki, Huopalahti–Havukoski		K		
Havukoski		Hvk		Liikennepaikan osa (Tikkurila)	17+725	01334		Vantaa	K		
Hiekkaharju	Sandkulla	Hkh		Liikennepaikan osa (Tikkurila)	17+109	00556		Vantaa			

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Tikkurila asema	Dickursby	Tkl		Liikennepaikan osa (Tikkurila)	15+861	00018		Vantaa	K	K	K
Tohmajärvi		Toh		Liikennepaikka	571+752	00448	Niirala-raja-Säkäniemi	Tohmajärvi	K		
Toijala		Tl		Liikennepaikka	147+339	00150	Toijala-Turku, Riihimäki-Tampere, Toijala-Valkeakoski	Akaa	K	K	K
Toivala		Toi		Liikennepaikka	479+162	00412	Pieksämäki-Kontiomäki	Siilinjärvi	K		
Tolsa	Tolls	Tol		Seisake	35+454	00830	Helsinki-Turku satama	Kirkkonummi			
Tommola		Tom		Liikennepaikka	117+197	01280	Riihimäki-Kouvola	Hollola	K		
Torkkeli		Trk		Liikennepaikka	240+154	01283	Tampere-Jyväskylä	Orivesi	K		
Tornio asema	Torneå	Tor	Tornio	Liikennepaikka	884+656	00351	Tornio-Röyttä, Tornio-Kolari, Laurila-Tornio-raja	Tornio	K		K
Tornio-raja	Torneå gränsen	Trr		Liikennepaikka	887+190	00678	Laurila-Tornio-raja	Tornio			
Tornio-Itäinen	Torneå Östra	Tri		Seisake	883+307	01318	Laurila-Tornio-raja	Tornio			
Tuomarila	Domsby	Trl		Seisake	19+022	00579	Helsinki-Turku satama	Espoo			
Tuomioja		Tja		Liikennepaikka	698+504	00336	Seinäjoki-Oulu, Tuomioja-Raahe	Siikajoki	K		K
Turenki		Tu		Liikennepaikka	93+771	00044	Riihimäki-Tampere	Janakkala	K	K	K
TURKU		Tur		Osiin jaettu liikennepaikka	-	-	Helsinki-Turku satama, Toijala-Turku, Turku-Uusikaupunki	Turku	K		
Kupittaa	Kuppis	Kut		Liikennepaikan osa (Turku)	196+372	00126		Turku			
Turku asema	Åbo	Tku	Turku päärautatieasema	Liikennepaikan osa (Turku)	199+674	00130		Turku		K	K
Turku tavara		Tkut		Liikennepaikan osa (Turku)	200+460	01285		Turku		K	K
Turku satama	Åbo hamn	Tus		Liikennepaikan osa (Turku)	202+510	00135		Turku		K	
Tuupovaara		Tpv		Liikennepaikka	668+672	00458	Joensuu-Ilomantsi	Joensuu			K
Tuuri		Tuu		Seisake	366+962	00283	Orivesi-Seinäjoki	Alavus			
Törmä		Tör		Liikennepaikka	878+075	01287	Laurila-Kemijärvi	Keminmaa	K		
Törölä		Trä		Liikennepaikka	264+972	01290	Kouvola-Joensuu	Lappeenranta	K		
Uimaharju		Uim		Liikennepaikka	674+451	00465	Joensuu-Nurmes	Joensuu	K	K	K
Urjala		Ur		Liikennepaikka	165+588	00148	Toijala-Turku	Urjala	K		K
Utajärvi		Uti		Liikennepaikka	810+502	00376	Oulu-Kontiomäki	Utajärvi	K		K
Utti		Uti		Linjavaihde	204+085	00484	Kouvola-Joensuu	Kouvola			K
Uusikaupunki	Nystad	Ukp		Liikennepaikka	264+795	00121	Uusikaupunki-Hangonsaari, Turku-Uusikaupunki	Uusikaupunki	K	K	
Uusikylä		Ukä		Liikennepaikka	149+485	00105	Riihimäki-Kouvola	Lahti	K		K
Vaajakoski		Vko		Liikennepaikka	384+866	00245	Jyväskylä-Pieksämäki	Jyväskylä	K		K
Vaala		Vaa		Liikennepaikka	844+671	00377	Oulu-Kontiomäki	Vaala	K		K
Vaarala		Vra		Linjavaihde	981+481	00807	Laurila-Kemijärvi	Rovaniemi			
Vaasa	Vasa	Vs		Liikennepaikka	492+588	00288	Seinäjoki-Vaasa	Vaasa	K		K
Vahojärvi		Vjr		Liikennepaikka	244+926	00214	Tampere-Seinäjoki	Parkano	K		
VAINIKKALA		Vai		Osiin jaettu liikennepaikka	-	-	Luumäki-Vainikkala-raja		M		
Vainikkala tavara		Vnat		Liikennepaikan osa (Vainikkala)	281+700	01292		Lappeenranta		K	K
Vainikkala asema		Vna	Vainikkala	Liikennepaikan osa (Vainikkala)	282+784	00492		Lappeenranta			K
Vainikkala-raja		Vnar		Liikennepaikka	284+862	00493		Lappeenranta			
Valimo	Gjuteriet	Vmo		Seisake	7+480	00847	Helsinki-Turku satama	Helsinki			
Valkeakoski		Vi		Liikennepaikka	164+952	00153	Toijala-Valkeakoski	Valkeakoski	M	K	K
Valkeasuo		Vso		Linjavaihde	583+976	00450	Niirala-raja-Säkäniemi	Tohmajärvi			
Valtimo		Vlm		Liikennepaikka	808+636	00475	Nurmes-Kontiomäki	Valtimo	M		
Vammala		Vma		Liikennepaikka	245+885	00176	Lielähti-Kokemäki	Sastamala	K		K
Vanattara		Vtr		Liikennepaikka	172+340	01295	Riihimäki-Tampere	Lempäälä	K		
Vantaankoski	Vandaforsen	Vks		Seisake	14+907	00839	Huopalahti-Havukoski	Vantaa			
Varkaus		Var		Liikennepaikka	424+685	00432	Pieksämäki-Joensuu, Varkaus-Kommila	Varkaus	K	K	K
Vartius		Vus		Liikennepaikka	753+755	00941	Kontiomäki-Vartius-raja	Kuhmo	M		K
Vartius-raja		Vur		Liikennepaikka	755+856	00949	Kontiomäki-Vartius-raja	Kuhmo			
Vasikkahaka		Vkh		Liikennepaikka	31+175	01300	Helsinki-Turku satama	Kirkkonummi	K		
Vaskiluoto	Vasklot	Vsk		Liikennepaikka	496+463	00291	Vaasa-Vaskiluoto	Vaasa		K	
Vehkala	Veckal	Veh		Seisake	15+997	01337	Huopalahti-Havukoski	Vantaa			
Venetmäki		Vki		Liikennepaikka	433+164	00428	Jyväskylä-Pieksämäki	Pieksämäki	K		
Vesanka		Vn		Liikennepaikka	364+469	00239	Haapamäki-Jyväskylä	Jyväskylä	K		
Viekki		Vk		Linjavaihde	753+979	00471	Joensuu-Nurmes	Lieksa			K
Vierumäki		Vrm		Linjavaihde	153+801	00112	Lahti-Heinola	Heinola			K

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Koodi	Rataosuus	Kunta	Liikenteenohjaus	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus rautatieliikennepaikalla
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Code	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Vihanti		Vti		Liikennepaikka	684+573	00334	Seinäjoki–Oulu	Raahe	K		
Vihtari		Vih		Liikennepaikka	489+889	00438	Pieksämäki–Joensuu	Heinävesi	K		K
Vihtavuori		Vri		Liikennepaikka	395+230	00248	Jyväskylä–Äänekoski	Laukaa	K		
Viiala		Via		Liikennepaikka	154+288	00155	Riihimäki–Tampere	Akaa	K		
Viinijärvi		Vnj		Liikennepaikka	656+569	00440	Siilinjärvi–Viinijärvi, Pieksämäki–Joensuu	Liperi	K		
Villähde		Vlh		Liikennepaikka	140+442	00104	Riihimäki–Kouvola	Lahti	K		
Vilppula		Vlp		Liikennepaikka	274+760	00196	Orivesi–Seinäjoki, Vilppula–Mänttä	Mänttä–Vilppula	K	K	K
Vinnilä		Vin		Liikennepaikka	131+243	01305	Riihimäki–Tampere	Hämeenlinna	K		
Virkamies		Vms		Liikennepaikka	25+931	01339	Huopalahti–Havukoski	Vantaa	K		
Voltti		Vt		Liikennepaikka	479+402	00302	Seinäjoki–Oulu	Kauhava	K		
Vuohijärvi		Vhj		Liikennepaikka	221+308	00541	Kouvola–Pieksämäki	Kouvola	K		K
Vuojoki		Vjo		Liikennepaikka	318+501	01310	Kokemäki–Rauma	Eurajoki	K		
Vuokatti		Vkt		Liikennepaikka	868+838	00383	Nurmes–Kontiomäki, Vuokatti–Lahnaslampi	Sotkamo	M		K
Vuonisolahti		Vsl		Liikennepaikka	705+240	00467	Joensuu–Nurmes	Lieska	K		
Vuonos		Vns		Liikennepaikka	588+116	00863	Sysmäjärvi–Vuonos	Outokumpu		K	
Vuosaari	Nordsjö	Vsa		Liikennepaikka	50+184	01321	Kerava–Vuosaari	Helsinki	K	K	K
YKSPIHLAJA		Yks		Osiin jaettu liikennepaikka	–	–	Kokkola–Ykspihlaja				
Ykspihlaja tavara		Ykst		Liikennepaikan osa (Ykspihlaja)	553+900	00315		Kokkola		K	K
Ykspihlaja väliratapiha		Yksv		Liikennepaikan osa (Ykspihlaja)	555+511	01326		Kokkola		K	K
Ylistaro		Yst		Seisake	439+558	00296	Seinäjoki–Vaasa	Seinäjoki			
Ylitornio	Övertorneå	Ytr		Seisake	946+041	00789	Tornio–Kolari	Ylitornio			
Ylivalli		Ylv		Liikennepaikka	302+016	00654	Tampere–Seinäjoki	Kurikka	K	K	K
Ylivieska		Yv		Liikennepaikka	630+343	00320	Iisalmi–Ylivieska, Seinäjoki–Oulu	Ylivieska	M	K	K
Yläkoski		Ylk		Liikennepaikka	416+849	00867	Suonenjoki–Yläkoski	Suonenjoki		K	
Ylämylly		Yly		Liikennepaikka	639+019	00913	Pieksämäki–Joensuu	Liperi	K		K
Ylöjärvi		Ylö		Liikennepaikka	200+753	00211	Tampere–Seinäjoki	Ylöjärvi	K		K
Ypykkävaara		Ypy		Liikennepaikka	729+780	00940	Kontiomäki–Vartius–raja	Kuhmo	K		K
Äetsä		Äs		Liikennepaikka	258+280	00174	Lielähti–Kokemäki	Sastamala	K		K
Ähtäri	Etseri	Äht		Liikennepaikka	346+067	00265	Orivesi–Seinäjoki	Ähtäri	K		
Äänekoski		Äki		Liikennepaikka	424+515	00252	Jyväskylä–Äänekoski, Äänekoski–Haapajärvi	Äänekoski	K	K	K

Nimi	Lyhin laituripituus	Pisin laituripituus	Laiturikorkeus	Laituriraidetien lukumäärä	Mitoitettava raidepituus (tavaraliikenne)	Sähkövirran saanti	Sivulaiturin pituus	Päätylaituri	Kuormauskenttä	Seisontaraide (m/Liikennepaikka)	Seisontaraiteet	Nosturi	Polttoaine	Henkilöliikennettä ¹⁾	seisonkiaikana	Tavaraliikennettä	Kääntöpöytä tai kolmioraide (KR)	VAK tilapäiset säilytyspaikat
Name	Min. platform length	Max. platform length	Platform height		Design train length (freight traffic)	Power supply	Side loading platform length	End loading platform	Loading site			Crane	Fuel	Passenger traffic		Freight traffic	Turntable or triangle rail (KR)	Temporary storage of dangerous goods
			[mm]		[m]	[400 V, A]	[m]					[t]						
Ahvenus				0	747	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Ainola	270	270	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Airaksela				0	819	—	—	—	—			—	—	—	—	T	—	—
Aittaluoto				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	T	—	—
Ajos				0	—	—	—	—	Y			—	—	—	—	T	—	—
Alapitkä				0	664	25 A	18	—	K			—	—	—	—	T	—	—
Alavus	79	203	265	2	711	—	—	—	K	664	833	—	—	—	H	T	—	—
Alholma				0	—	—	—	—	Y	530	040	—	—	—	—	T	—	—
Arola				0	1060	25 A	24	—	K			—	—	—	—	T	—	—
Asola				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Asvippolis	230	230	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Dragavik	70	70	550	1	925	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Dynamilittivaihte				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	T	—	—
Eläinpuisto-Zoo	89	89	265	1	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Eno	80	80	550	1	664	25 A	—	—	K			—	—	—	H	T	—	—
Ervelä				0	748	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Eskola				0	955	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Espoo	240	322	550	4	326	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Haapajärvi	84	84	265	1	731	25 A	—	—	K Y	748	006	—	—	—	H	T	—	—
Haapakoski				0	725	—	—	—	K			—	—	—	—	—	—	—
Haapamäki	188	325	265 (265)	3 (1)	644	63 A	95	—	K	2 105	407,408,409	—	—	—	H	T	Y	—
Haapamäen pohjoinen	160	160	550	1	550	—	170	—	K			—	—	—	—	—	—	—
Haarajoki	220	220	550	2	240	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Hakosilta				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Haksi	20	20	265	1	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hamina				0	1104	25 A	—	K	Y			—	Y	—	—	T	—	K
Hammaslahti				0	686	—	—	—	K Y			—	—	—	—	T	—	—
Hanala				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hangonsaari				0	—	—	20	—	—			—	—	—	—	T	—	—
Hanhikoski				0	—	—	20	—	K			—	—	—	—	—	—	—
Hankasalmi	233	289	265	2	754	25 A	27	K	K Y	423	306, 371	—	—	—	H	T	—	—
HANKO																		
Hanko asema	150	150	550	1	192	63 A	—	K	—	5 332	003, 004, 011, 012, 113, 115, 116, 117, 118, 119	—	Y	—	H	T	—	—
Hanko tavarat				0	729	—	—	—	—			—	—	—	—	T	—	—
Hanko-Pohjoinen	68	68	550	1	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Harjavalta	250	250	550	2	768	25 A	—	—	K	3 021	303, 304, 305, 306, 307, 308	—	—	—	H	T	—	—
Harju				0	786	—	—	—	—	1 220	134, 135	—	—	—	—	—	—	—
Harvila				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Haukipudas				0	833	—	12	—	K			—	—	—	—	—	—	—
Haukivuori	(199)	(200)	(265)	0	891	—	—	—	K			—	—	—	—	T	—	—
HAUSJÄRVI																		
Hausjärven tavarat				0	656	—	—	—	K			Y	—	—	—	T	—	—
Ötö	102	102	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Havseva				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Heikkilä				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Heinola		(107)	(265)	(1)	—	—	15	—	K	1 027	004, 005	—	—	—	—	T	—	—
Heinoo				0	734	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Heinävaara				0	—	—	—	—	K			—	—	—	—	T	—	—
Heinävesi	100	206	265	2	570	—	9	—	K	366	203	—	—	—	H	T	—	—
HELSINKI																		
Helsinki asema	167	444	550	19	393	—	—	—	—	1 406	115, 116, 120, 225, 841	—	—	—	H	—	—	—
Helsinki Kivihaka				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Himola asema	270	270	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Himola ratapiha				0	—	1500 V, 63 A	29	—	—	23 674	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	Y	—	—	—	—	—
Helsinki Louhenpuisto																		
Käpylä	279 (278)	336	550 (265)	3 (2)	—	—	—	—	—	325	525	—	—	—	H	—	—	—
Öulunkylä	266	266	550	2	—	—	—	—	—	38	564	—	—	—	H	—	—	—
Helsinki Veräjäloukko																		
Pasila asema	250	447	550	11	—	—	—	—	—	762	255, 256, 257, 258, 259	—	—	—	H	—	22	—
Pasila autojuna-asema	450	450	550	2	—	63 A	—	K	—	539	105, 106	—	—	—	H	T	—	—
Pasila tavarat				0	727	63 A	230	K	K Y	3 968	107, 108, 109, 110, 111, 112	—	—	—	—	T	—	—
Henna	220	220	550	2	998	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Herrala	110	110	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Hirala				0	760	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hikälä	120	120	550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Hiltoensalmi	170 ¹⁾	170 ¹⁾	550 ¹⁾	1 ¹⁾	797	—	—	—	—			—	—	—	H ¹⁾	—	—	—
Hiltasaara	55	65	265	3	—	—	—	—	—	90	003	—	—	—	—	—	—	—
Hirvineva				0	753	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Humpplia	245	427	550	3	753	25 A	29	—	K Y			—	—	—	H	T	—	—
Huopalahti	270	270	550	4	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Huutokoski				0	659	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hyrkäs				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hyrmsalmi				0	—	25 A	12	—	K	794	002	—	—	—	—	T	—	—
HYVINKÄÄ																		
Hyvinkään asema	260	315	550	3	814	—	—	—	—	88	353	—	—	—	H	T	20	—
Hyvinkään Parvola				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Hyvinkään tavarat	104	104	265	1	526	—	—	—	—	421	009, 037, 252	—	—	—	—	T	—	—
Hämeenlinna	257	450	550	3	1037	25 A	34	K	K	3 119	308, 309, 310, 371	—	—	—	H	T	—	—
Härnä	352 ¹⁾	352 ¹⁾	550 ¹⁾	1	808	—	—	—	K			—	—	—	H ¹⁾	T	—	—
Höijäkkä	60	265	—	1	—	—	—	—	K Y	730	752, 753	—	—	—	H	T	—	—
Il		(92)	(265)	(1)	687	—	—	—	K			—	—	—	—	—	—	—
Ilalmen teollisuusraiteet				0	—	—	—	—	Y			—	—	—	—	—	—	—
Ilalmen	70	353	265	3	734	1500 V, 63 A	58	K	Y	504	021, 022, 023	—	Y	—	H	T	Y	—
Ilattala	170		550	2	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Ilola	27	27	265	1	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Ilomantsi				0	—	25 A	—	—	K			—	—	—	—	T	—	—
IMATRA																		
Imatra asema	346	346	550	1	—	—	—	—	—			—	—	—	H	—	—	—
Imatra tavarat		(218)	(265)	(1)	889	1500 V, 63 A	—	—	K Y	1 968	602, 621, 622, 623, 673, 690	—	Y	—	—	T	Y	—
Imatrankoski				0	1197	—	18	K	K	1173	301, 307, 308, 310	—	—	—	—	T	—	—
Immola				0	—	—	—	—	—			—	Y	—	—	T	—	—
Pelkola				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Imatrankoski-raja				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	—
Inha		(99)	(265)	(1)	—	—	43	—	K	249	432	—	—	—	—	T	—	—
Inkeroinen	120	120	550	3	792	—	23	—	K	1 928	006, 007, 008, 010, 011	—	—	—	H	T	—	—
Inkoo	97	169	550	2	243	25 A	14	—	—	399	483	—	—	—	—	T	—	—
Isokyrö	110	150	550, 265	2	509	—	—	—	K			—	—	—				

Nimi	Lyhyin laituripituus Min. platform length	Pisin laituripituus Max. platform length	Laiturikorkeus Platform height [mm]	Laituriraiden lukumäärä	Mitoitettava raidepituus (avaraliikenne) Design train length (freight traffic) [m]	Sähkövirran saanti Power supply [400 V, A]	Sivulaituri, suurin pituus Side loading platform length [m]	Päätylaituri End loading platform	Kuormauskenttä Loading site	Seisontaraide (m/liikennepaikka)	Seisontaraitteet	Nosturi Crane [t]	Polttoaine Fuel	Henkilöliikennettä ¹⁾ sesonkiaikana Passenger traffic	Tavaraliikennettä Freight traffic	Kääntöpöytä tai kolmioraide (KR)	VAK tilapäiset säilytyspaikat Temporary storage of dangerous goods
Purola	(270)	(270)		(2)	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Saunokallio	270	272	550	3	615	—	—	—	—			—	—	H	T	—	—
Kaipiainen				0	770	—	19	—	Y			—	—	—	T	—	—
Kaipola				0	—	—	—	—	—			—	—	—	T	—	—
Kahtjärvi				0	1110	—	—	—	—			—	—	—	T	—	—
Kälviäni	350	350	265	2	837	1500 V, 63 A	122	—	K	1 624	681, 696, 697, 698	—	—	H	T	—	—
Kaleton				0	—	—	—	—	K			—	—	—	—	—	—
Kälkku				0	—	—	27	—	Y			—	—	—	—	—	—
Kalliovarasto				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kalvitsa				0	864	—	—	—	K	944	784	—	—	—	T	—	—
Kangas				0	933	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kannelmäki	226	226	550	2	—	—	—	—	—			—	—	H	—	—	—
Kannonkoski				0	—	—	13	—	K			—	—	—	T	—	—
Kannus	452	452	550	1	—	—	—	—	—			—	—	H	—	—	—
Karhejärvi				0	767	25 A	4	—	K			—	—	—	—	—	—
Karhukangas				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Karja	182	348	550	4	765	63 A	—	—	K	1 972	005, 006, 007, 034, 061, 062, 063	—	—	H	T	20	—
Karkku	250	250	550	1	856	—	—	—	—	377	033	—	—	H	T	—	—
Karviainen				0	745	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kattilajarju				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kauhava	450	450	550	1	803	—	—	—	K			—	—	H	T	—	—
Kauklahti	270	270	550	3	447	—	—	—	—			—	—	H	—	—	—
Kaulinranta				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kauniainen	194	204	265	3	269	—	—	—	—	459	004, 043	—	—	H	T	—	—
Kauppilanmäki				0	—	—	—	—	K			—	—	—	T	—	—
Kausala	120	120	550	2	—	—	—	—	—			—	—	H	—	—	—
Kaitelepuhja				0	—	—	—	—	K			—	—	—	T	—	—
Kekomäki				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
KEMI																	
Kemi asema	450	450	265, 550	2	949	63 A	148	—	K	4 816	539, 540, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 931, 932	—	Y	H	T	Y	—
Kemi Sahansaari				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Lautiosaari				0	—	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
Kemijärvi	350	350	265	1	471	1500 V, 63 A	6	K	KY	1 647	973, 975, 976	—	—	H	T	KR	—

Nimi	Lyhin laituripituus	Pisin laituripituus	Laiturikorkeus	Laituriraidetien lukumäärä	Mitoitettava raidepituus (tavaraliikenne)	Sähkövirran saanti	Sivulaiturin, suurin pituus	Päätylaituri	Kuormauskenttä	Seisontaraide (m/liikennepaikka)	Seisontaraiteet	Nosturi	Polttoaine	Henkilöliikennettä ¹⁾	Tavaraliikennettä	Kääntöpöytä tai kolmioraide (KR)	VAK tilapäiset säilytyspaikat
Name	Min. platform length	Max. platform length	Platform height		Design train length (freight traffic)	Power supply	Side loading platform length	End loading platform	Loading site			Crane	Fuel	Passenger traffic	Freight traffic	Turntable or triangle rail (KR)	Temporary storage of dangerous goods
			[mm]		[m]	[400 V, A]	[m]					[t]					
Lauritsala				0	753	—	—	—	K	1251	205, 206, 207	—	—	—	T	—	—
Leinelä	266	266	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Leikola				0	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lempäälä	170	250	550	2	760	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Lentoasema	230	230	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Leppäkoski				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leppävaara	266	292	550	4	—	—	—	—	—	213	300	—	—	H	—	—	—
Leteensuu				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lieksa	151	151	265	1	677	25 A	24	K	K	1463	554, 555, 557, 559	—	—	H	T	20	—
Lielahdi				0	780	—	8	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Lievestuore		(259)	(265)	(1)	824	25 A	23	—	K	585	703, 717	—	—	—	—	—	—
Liminka				0	729	—	—	—	—	—	203, 211	—	—	—	—	—	—
Limpipuro				0	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lohja				0	596	25 A	25	—	K	207	467	—	—	—	T	—	—
Loimaa	252	450	550	2	783	—	—	—	K	—	—	—	—	H	—	—	—
Louhela	236	236	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Loukolampi				0	886	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lovisan satama				0	—	25 A	28	—	KY	282	001	—	—	—	T	—	—
Luikonlahti				0	892	—	—	—	KY	—	—	—	—	—	T	—	—
Lusto	124	124	265	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Luumäki				0	1234	—	14	—	Y	1106	006, 007	—	—	—	T	—	—
Luhesuo				0	934	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Länsipohja				0	799	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maanselkä				0	—	—	—	—	K	597	002	—	—	—	T	—	—
Maaria				0	743	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Madesjärvi				0	765	25 A	8	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Majajärvi				0	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maksniemi				0	929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malni	318	348	550 (265)	2 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Malminkartano	284	284	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Mankala				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinka				0	753	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Martinka	233	233	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Masala	267	267	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Matkanava				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mattila				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Melalahti				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metsäkansa				0	—	—	13	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Mikkeli	424	452	550	3	760	25 A	5	—	KY	958	656, 657	—	Y	H	T	Y	—
Misi	350	350	265	1	718	63 A	52	K	K	2 059	873, 874, 893	—	—	H	T	—	—
Mommila	120	120	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Muhos	212	212	265	1	986	25 A	24	—	K	—	—	—	—	H	—	—	—
Murto				0	—	—	—	—	K	483	594	—	—	—	T	KR	—
Mustolan satama				0	—	—	55	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Muikko				0	1516	—	—	—	Y	—	—	—	—	—	—	—	—
Muurame				0	841	25 A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Muurola	316	318	265	2	724	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Myllykangas				0	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Myllykoski	120	120	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Myllymäki	216	216	265	1	—	—	—	—	K	792	332	—	—	H	T	—	—
Myllyoja				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mynttilä				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mysmäki		(124)	(265)	(1)	495	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Myyrmäki	231	231	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mäskylä	270	288	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Mäntsälä	220	220	550	2	998	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Mäntyharju	457	457	550	2	989	—	159	—	K	87	386	—	—	H	T	—	—
Mäntyluoto				0	779	—	—	—	Y	4 262	901, 902, 903, 904, 905, 906	—	—	—	T	—	—
Naantali				0	—	—	20	—	—	904	001, 003	—	—	—	T	—	—
Naarajärvi				0	770	—	—	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Nakkila				0	733	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nastola	120	120	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Niemenväli				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niininen				0	—	—	—	—	K	700	932	—	—	—	T	—	—
Niinimäki				0	1077	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niinisalola				0	—	—	21	—	K	1 765	001, 003, 021	—	—	—	T	—	—
Nirala		(42)	(265)	(1)	922	25 A	—	—	K	5 898	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	—	—	T	—	K
Nirala-raja				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nittylahti				0	695	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nikkilä	45	45	400	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Niska				0	929	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nivala	97	97	265	1	825	25 A	—	—	K	—	—	—	—	H	T	—	—
Nokia	250	250	550	1	865	—	120	—	K	1 003	004, 005, 014	—	—	H	T	—	—
Nurmela				0	328	—	—	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Nuolva				0	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nurmes	71	205	265	2	850	25 A	50	K	—	3 343	001, 011, 013, 014, 851, 853, 855, 856	—	—	H	T	18	—
Ohenmäki				0	—	—	—	—	K	575	002, 003	—	—	—	T	—	—
Oili				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orimattila				0	—	—	12	—	K	406	001	—	—	—	T	—	—
Orivesi	273	360	550	3	765	25 A	—	—	K	—	—	—	—	H	T	13,7	—
Orivesi keskusta	80	80	550	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Otamäki				0	—	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Otava		(152)	(265)	(1)	636	—	—	—	K	301	535	—	—	—	T	—	—
Oulainen	450	492	550	3	982	25 A	80	—	K	1 361	304, 305	—	—	H	T	—	—
Oulu																	
Oulu asema	368	498	550, 265	3	496	1500 V, 63 A	—	K	—	1150	005, 006, 007, 191	—	—	H	T	—	—
Oulu Nokela				0	990	63 A	—	—	—	3 075	209, 210, 211, 230, 232, 233, 235, 240, 320	—	Y	—	T	—	K
Oulu Oritkari				0	—	63 A	200	—	Y	2 649	601, 602, 603	—	—	—	T	—	—
Oulu tavara				0	769	25 A	6	—	—	3 328	099, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108	—	—	—	T	Y	K
Oulu Tuura				0	759	—	66	—	K	213	072, 073	—	—	—	T	—	—
Ouluntlahti				0	945	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paimio				0	763	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Patopuro				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pattama	231	231	265	1	664	25 A	—	—	K	—	—	—	—	H	—	—	—
Parikkala	294	379	265	3	705	25 A	30	K	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Parikano	600	660	550	3	867	25 A	10	—	KY	—	—	—	—	H	T	—	—
Parola	190	192	550	2	963	—	31	Y	K	439	404	—	—	H	T	—	—
Patokangas				0	713	—	—	—	KY	—	—	—	—	—	T	—	—
Pello	454	454	265	1	760	25 A	35	—	KY	—	—	—	—	H	T	—	—
Peltosalmi				0	—	25 A	—	—	K	502	002	Y	—	—	T	—	

Nimi	Lyhin laituripituus	Pisin laituripituus	Laiturikorkeus	Laituriraiteiden lukumäärä	Mitoitettava raidepituus (tavaraliikenne)	Sähkövirran saanti	Sivulaiturin pituus	Päätylaituri	Kuormauskenttä	Seisontaraide (m/liikennepaikka)	Seisontaraiteet	Nosturi	Polttoaine	Henkilöliikennettä ¹⁾	seisonkiaikana	Tavaraliikennettä	Kääntöpöytä tai kolmioraide (KR)	VAK tilapäiset säilytyspaikat
Name	Min. platform length	Max. platform length	Platform height		Design train length (freight traffic)	Power supply	Side loading platform length	End loading platform	Loading site				Fuel	Passenger traffic		Freight traffic	Turntable or triangle rail (KR)	Temporary storage of dangerous goods
			[mm]		[m]	[400 V, A]	[m]					[t]						
Pohjois-Louko				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polkkeus				0	698	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polksilta				0	—	—	—	—	K	737	011	—	—	—	—	T	—	—
Pori	251	251	550	2	733	—	—	—	K Y	7 517	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	Y	—	H	T	—	—
Porvoo	118	118	265	1	—	—	—	—	—	1 232	003, 004, 005, 006, 007, 008, 042, 051	—	—	—	H	—	Y	—
Puhos				0	648	25 A	13	—	K	1 050	004, 005	—	—	—	—	T	—	—
Puistola	274	274	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Pukinmäki	273	279	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Pulsa				0	1834	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Punkaharju	201	201	265	1	436	25 A	—	—	K	482	773	—	—	—	H	T	—	—
Pyhäkumpu				0	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Pyhäkumpu erkanemisvalhde				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyhäsalmi	65	65	265	1	666	25 A	—	—	K	—	—	—	—	—	H	T	—	—
Pännäinen	450	450	550	2	750	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Raahe				0	—	63 A	53	—	K	2 430	004, 007, 008, 009	—	—	—	—	T	—	—
Raiippo				0	1847	—	144	—	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Raisio	(111)	(168)	(265)	(3)	—	—	—	—	—	943	253, 254, 257	—	—	—	—	T	—	—
Rajamäki				0	—	—	—	—	K	608	163, 164	—	—	—	—	T	—	—
Rajaperkiö				0	746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rantasalmi				0	784	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Rasinsuo				0	789	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ratikkylä				0	709	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rauha				0	—	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rauhalahti				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Rauma				0	916	25 A	15	K	Y	5 653	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314	—	—	—	—	T	—	—
Raunio				0	759	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rautaruukki				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Rautjärvi				0	784	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rautpohja				0	—	—	—	—	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rekola	270	270	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Retretti	121	121	265	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Riihimäki																		
Riihimäki Arolampi				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riihimäki asema	80	472	550	6	598	1500 V, 63 A	26	—	—	1 981	011, 317, 345, 346, 349, 366, 367, 368, 369, 370	—	Y	—	H	T	Y	—
Riihimäki lajittelu				0	719	—	—	—	Y	5 237	030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 056	—	—	—	—	T	—	K
Riihimäki tavara				0	997	—	—	—	K Y	5 545	082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089	—	—	—	—	T	—	K
Riijärvi				0	757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Riippa				0	968	—	—	—	—	766	505	—	—	—	—	T	—	—
Ristiina				0	—	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Ristijärvi				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovaniemi	484	546	550, 265	3	731	1500 V, 63 A	188	K Y	K Y	3 506	640, 674, 675, 681, 682, 683, 684	—	—	—	H	T	20	—
Ruha				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Runni	36	36	265	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruski	454	454	550	1	738	—	—	—	K	602	554	—	—	—	H	T	—	—
Ruusumäki				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ryttylä	171	173	550	2	—	—	7	—	K	—	—	—	—	—	H	T	—	—
Röyttä				0	—	25 A	—	—	K	2 832	002, 003, 004, 005	—	—	—	—	T	—	—
Saakoski				0	816	25 A	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saari		(201)	(265)	(1)	692	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saarijärvi		(69)	(265)	(1)	—	—	40	K	K	1 130	002, 003	—	—	—	—	T	—	—
Salmiinen				0	736	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Salo	306	308	550	3	401	—	—	K	K	—	—	—	—	—	H	T	—	—
Sammalisto				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santala	70	70	550	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Saunamäki				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Savio	270	270	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
SAVONLINNA																		
Pääskylähti	90	90	550	1	663	63 A	—	—	—	—	—	—	Y	—	H	—	—	—
Savonlinna asema	90	90	550	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
SEINÄJOKI																		
Seinäjoki asema	396	459	550, 265	4	478	1500 V, 63 A	65	—	Y	5 987	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	Y	—	H	T	21	—
Seinäjoki tavara				0	861	25 A	40	—	K	5 656	834, 835, 836, 837, 838, 839, 840	—	—	—	—	T	Y	—
Seinäjoki Rahkola				0	763	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Setänpää				0	712	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siipijärvi				0	—	—	—	—	K	756	502	—	—	—	—	T	—	—
Sievi				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sikamäki				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SILJNÄRVI																		
Ruokosuo				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	KR	—
Sillinjärvi asema	156	360	265	2	702	25 A	—	—	K	260	606	—	—	—	H	T	KR	—
Simo		(88)	(265)	(1)	990	—	46	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Simpele	282	301	265	2	796	25 A	17	—	K	530	806	—	—	—	H	T	—	—
Sipilä				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sisättö				0	746	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siuntio	112	176	550	2	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Siuro				0	703	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skogby	120	120	550	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sköldvik				0	945	25 A	—	—	—	7 328	002, 003, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017	—	—	—	—	T	—	K
Soinlahti				0	—	—	—	—	Y	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Sorsasalo				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sukeva	239	239	265	1	624	25 A	—	—	K	—	—	—	—	—	H	T	—	—
Suolahti	(80)	(147)	(265)	(2)	666	25 A	—	—	K	627	393	—	—	—	—	T	—	—
Suonenjoki	350	350	550	2	753	25 A	—	—	K	—	—	—	—	—	H	T	20	—
Suoniemi				0	743	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Syrjä				0	—	—	5	—	—	229	192	—	—	—	—	T	—	—
Syrlämäki				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sysmäjärvi				0	—	—	—	—	K	1 186	602, 603	—	—	—	—	T	—	—
Säkänieni				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sänkimäki				0	—	—	—	—	K	603	253	—	—	—	—	T	—	—
Säksjärvi				0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taavetti				0	723	—	18	—	—	452	404	—	—	—	—	T	—	—
Tahkoluoto				0	—	—	—	—	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Taipale				0	829	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Talvainen				0	732	25 A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Talvivaara				0	600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	T	—	K
Tammisaari	80	80	550	1	—</													

Nimi	Lyhin laituripituus	Pisin laituripituus	Laiturikorkeus	Laituriraitteiden lukumäärä	Mitoitettava raidepituus (tavaraliikenne)	Sähkövirran saanti	Sivulaiturin pituus	Päätylaituri	Kuormauskenttä	Seisontaraide (m/liikennepaikka)	Seisontaraiteet	Nosturi	Polttoaine	Henkilöliikennettä ¹⁾	Tavaraliikennettä	Kääntöpöytä tai kolmioraide (KR)	VAK tilapäiset säilytyspaikat
Name	Min. platform length	Max. platform length	Platform height		Design train length (freight traffic)	Power supply	Side loading platform length	End loading platform	Loading site			Crane	Fuel	Passenger traffic	Freight traffic	Turntable or triangle rail (KR)	Temporary storage of dangerous goods
			[mm]		[m]	[400 V, A]	[m]					[t]					
Tornio asema	250	250	550	1	296	63 A	24	K	K	1 904	012, 013, 016	—	—	—	T	—	—
Tornio-raja	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tornio-Hämeen	297	297	550	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	KR	—
Tuomarila	220	222	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Tuomioja	—	—	—	0	940	—	—	—	—	678	504	—	—	—	T	KR	—
Turenki	170	170	550	2	1195	—	—	—	K	846	204, 205	—	—	H	T	—	—
TURKU	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kupittaa	418	418	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Turku asema	250	326	550	2	Ratapihaurakka kesken	1500 V, 63 A	—	K	—	Ratapihaurakka kesken	Ratapihaurakka kesken	—	Y	H	T	—	—
Turku sotama	359	430	550	2	Ratapihaurakka kesken	63 A	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Turku tavara	—	(260)	(265)	(1)	303	25 A	10	—	K Y	2 646	102, 103, 104, 105, 106, 107, 108	—	—	—	T	—	(ratapihaurakan valmistuttua, K)
Taivassaar	—	—	—	0	—	—	14	—	K	603	002	—	—	—	T	—	—
Tuuri	66	66	550	1	—	—	—	—	K	—	—	—	—	H	—	—	—
Törmä	—	—	—	0	857	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Törrölä	—	—	—	0	1239	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uimaharju	98	98	550	1	805	25 A	—	—	K Y	2 263	356, 357, 358, 359	—	—	H	T	—	—
Urajala	—	—	—	0	732	—	8	—	—	157	733	—	—	—	T	—	—
Utajärvi	165	165	265	2	967	—	25	—	K	—	—	—	—	H	—	—	—
Ütti	—	—	—	0	—	—	101	—	—	—	—	—	—	—	T	—	—
Uusikaupunki	—	(66)	(265)	(1)	757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uusikyliä	120	120	550	2	1582	—	6	—	K	513	453	—	—	—	T	—	—
Vasjakoski	—	—	—	0	125	—	14	—	K	504	609, 614, 616	Y	—	H	T	—	—
Vaala	182	182	265	2	1019	25 A	25	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Vaasala	—	—	—	0	—	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaasa	258	258	550	1	428	1500 V, 63 A	—	—	—	915	832, 833	—	—	H	—	—	—
Vahojärvi	—	—	—	0	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VAINIKKALA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vainikkala asema	482	484	550, 265	3	1134	—	—	—	K	264	423	—	—	H	T	—	K
Vainikkala tavara	—	—	—	0	1371	25 A	50	K	Y	2 544	309, 310, 311, 312, 313, 322, 421	—	Y	—	T	—	K
Vainikkala-raja	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Välämo	270	270	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Väläkoski	—	—	—	0	—	—	54	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Väläkosken	—	(44)	(265)	(1)	—	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Välämo	—	—	—	0	—	—	—	—	K	798	002	—	—	—	T	—	—
Vammala	251	251	550	3	843	—	128	—	Y	—	—	—	—	H	T	—	—
Vanattara	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vantaankoski	230	230	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Varkaus	180	213	265	2	728	63 A	124	K	K Y	1 893	105, 106, 108, 109	—	—	H	T	KR	—
Vartius	—	—	—	0	1028	25 A	—	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Vartius-raja	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vasikkahaka	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vasikiluoto	—	—	—	0	—	—	Y	—	K Y	—	—	—	—	—	T	—	—
Vehiälä	230	230	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Venemäki	—	—	—	0	825	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vesanka	—	—	—	0	—	—	5	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Vieki	—	—	—	0	—	—	—	—	K	1 500	652, 653	—	—	—	T	—	—
Vierumäki	—	—	—	0	—	—	92	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Vihanti	450	450	550	2	802	—	—	—	K Y	602	404	—	—	H	T	—	—
Vihtari	58	98	265	2	562	25 A	134	—	K	706	303, 304	—	—	H	T	—	—
Vihtavuori	—	—	—	0	710	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Viljälä	170	170	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Vilinjärvi	132	186	265	2	692	25 A	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Villähde	120	120	550	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Vilppula	112	112	550	1	694	25 A	—	—	K	962	201, 206, 212	—	—	H	T	—	—
Vironmäki	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Virkkies	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Völtti	—	—	—	0	761	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vuohijärvi	—	—	—	0	710	—	15	K	—	—	234, 235	—	—	—	T	—	—
Vuojoki	—	—	—	0	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vuokatti	—	(141)	(265)	(1)	586	25 A	—	—	K Y	1 275	001, 003	—	—	—	T	—	—
Vuoniselähti	55	55	265	1	—	—	—	—	—	686	452	—	—	H	T	—	—
Vuonos	—	—	—	0	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vuosaari	—	—	—	0	796	—	—	—	—	6 358	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	—	—	T	—	—
VYSPHILAJA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ylepylän asema	—	—	—	0	767	—	—	—	K Y	773	004, 030, 060	—	—	—	T	—	K
Ylepylän välirata	—	—	—	0	939	63 A	—	—	K Y	1 099	011, 040, 041	—	—	—	T	—	K
Ylistaro	175	175	265	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ylitornio	167	167	265	1	—	25 A	—	—	—	—	—	—	—	H	—	—	—
Ylivälä	—	—	—	0	988	—	—	—	Y	519	703	—	—	—	T	—	—
Ylivieska	436	450	550	3	798	63 A	113	—	K Y	3 851	Katso alla olevan taulukon tiedot	—	—	H	T	20	—
Yläkoski	—	—	—	0	—	—	—	—	Y	—	—	—	—	—	T	—	—
Ylämylly	—	—	—	0	—	—	77	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Ylöjärvi	—	—	—	0	699	—	62	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Ypykäväära	—	—	—	0	1050	—	—	—	K	—	—	—	—	—	T	—	—
Äätsä	—	—	—	0	924	—	—	—	K	—	—	—	—	—	—	—	—
Ähtäri	82	224	265	2	614	—	—	—	—	599	533	—	—	H	T	—	—
Äänekoski	—	(75)	(265)	(1)	815	25 A	14	—	K	1 989	471, 495, 496, 498	—	—	—	T	—	—

Rautatieliikennepaikat/Liikennepaikkatiedot

Liikennepaikka	Liikennepaikkakohtaiset seisonnaraiteet
Ilmala ratapiha	131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 709, 710, 711, 712, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 743, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814
Joensuu asema	006, 007, 008, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 301, 303, 304, 305
Jyväskylä	003, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 020, 021, 023, 024, 044, 045, 046, 140, 141, 142, 143, 301
Kotka Mussalo	702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Kotka tavara	522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540
Kouvola asema	001, 003, 004, 008, 009, 010, 051, 310
Kouvola lajittelu	102, 116, 117, 120, 125, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 156, 162, 163, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780
Niirala	176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188
Pieksämäki lajittelu	771, 772, 778, 779, 787, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 843, 844, 845, 846, 847
Pieksämäki Temu	153, 159, 160, 161, 162, 164
Pori	032, 033, 034, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 814, 815
Seinäjoki asema	305, 307, 308, 310, 380, 381, 845, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860
Vuosaari	901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 911, 912
Ylivieska	006, 007, 008, 009, 010, 011, 016, 017, 023, 024, 025

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Rataosuus	Kunta	Kauko-ohjaus/manuaalinen	Yksityisraiteita	Vaihtotyömahdollisuus
Haimoo		Hmo			87+700	Hyvinkää–Karjaa	Vihti	K		
Heikkilänkangas		Hg			762+500	Oulu–Kontiomäki	Oulu	K		
Honkaranta		Hkr			572+882	Iisalmi–Ylivieska	Kiuruvesi	K		
Iisalmen kolmioraide		Ilk			553+399	Iisalmi–Ylivieska	Iisalmi	K		
Jäniskorpi		Jnk			586+419	Seinäjoki–Oulu	Kannus	K		
Karvoskylä		Kvä			662+676	Iisalmi–Ylivieska	Nivala	K		
Kello		Keo			767+300	Oulu–Laurila	Oulu	K		
Kiilinkangas		Kkg			299+490	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Kuninkaanmäki		Knm			38+500	Kerava–Vuosaari	Vantaa	K		
Laihalampi		Lhl			296+900	Tampere–Jyväskylä	Jämsä	K		
Lapinkylä		Lpk			19+900	Vantaankoski–Havukoski	Vantaa	K		
Latukka		Ltk			563+440	Pieksämäki–Kontiomäki	Iisalmi	K		
Pappilankangas		Pkg			308+633	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Petas		Pet			17+170	Vantaankoski–Havukoski	Vantaa	K		
Puikkokoski		Pui			665+680	Kontiomäki–Vartius-raja	Paltamo	K		
Puolukkasuo		Puo			23+510	Vantaankoski–Havukoski	Vantaa	K		
Rasimäki		Rmk			602+460	Pieksämäki–Kontiomäki	Kajaani	K		
Raudaskylä		Rkä			691+015	Iisalmi–Ylivieska	Ylivieska	K		
Ruoneva		Rnv				Seinäjoki–Oulu	Siikajoki	K		
Ruskeasanta	Rödsand	Rs			28+760	Vantaankoski–Havukoski	Vantaa	K		
Saarela		Srl			594+018	Seinäjoki–Oulu	Kannus	K		
Salmenmäki		Sal				Seinäjoki–Oulu		K		
Temmesjoki		Tmj				Seinäjoki–Oulu	Liminka	K		
Tuomaanvaara		Tva			682+300	Kontiomäki–Vartius-raja	Ristijärvi	K		
Tupavuori		Tvu			260+100	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		
Tupos		Tup			736+500	Seinäjoki–Oulu	Kempele	K		
Viinikkala	Vinikby	Vkl			22+590	Vantaankoski–Havukoski	Vantaa	K		
Yllikkälä		Yll			268+500	Kouvola–Joensuu	Lappeenranta	K		

[illegible]

Nimi	Toinen nimi	Lyhenne	Kaupallinen nimi	Tyyppi	Km Hki	Rataosuus	Kunta	Kauko-ohjaus/ manuaalinen	Yksityisraiteita	Vaihtotyö-mahdollisuus
Name	Another name	Abbr.	Commercial name	Type	Km Hki	Section	Municipality	Traffic control	Private sidings	Shunting
Buslovskaja		Bsl			288+000	Vainikkala raja – Viipuri		K		
Haaparanta	Haparanda	Hpa			888+130	Tornio–raja – Boden	Haparanda	K		
Kivijärvi		Kiv			759+800	Vartius–raja – Kostamus		K		
Svetogorsk		Stg			338+200	Imatrankoski–raja – Kamennogorsk (Antrea)		K		
Värtsilä		Vrs			553+300	Niirala–raja – Matkaselkä		K		